
Instruzioni d'esercizio

BA 6610TU IT 03.05

Ingranaggi a vite **CAVEX**® dei tipi di costruzione **C..**Grandezza da 63 a 630



FLENDER DRIVES & AUTOMATION

FLENDER TÜBINGEN GMBH · Bahnhofstr. 40-44 · D-72072 Tübingen
Telefon +49 (0) 70 71 - 707 0 · Fax +49 (0) 70 71 - 707 400 · http://www.flender.com
E-mail: sales-motox@flender-motox.com
Un'impresa del gruppo Flender

FLENDER DRIVES & AUTOMATION

Indice

1. 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 1.3 1.4	Dati tecnici Targhetta dei dati tecnici Tabelle delle misure Tipo CUW Tipo CFW Tipo COW Tipo CDA Tipo CUA Tipo CHA Tipo COA Ingranaggio a vite con superfici di montaggio aggiuntive Ingranaggio a vite con piastra di calettamento Montaggio motore IEC Aerazione, livello dell'olio, scarico dell'olio, quantità di olio e pesi Livello della pressione acustica nella superficie di lavoro	5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2. 2.1 2.2	Indicazioni generali Informazioni generali Diritti d'autore	17 17 17
3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Indicazioni di sicurezza Impiego conforme Doveri principali Tutela dell'ambiente Tipo di pericolo speciale Contrassegni e simboli di avvertenze importanti in questo manuale	18 18 18 18 19 19
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3	Trasporto e magazzinaggio Estensione della fornitura Trasporto Immagazzinamento della trasmissioni ad ingranaggi Protezione standard Targhette di indicazione della potenza Vernici Informazioni generali Forma di esecuzione verniciata Forma di esecuzione con applicazione della mano di fondo	19 19 19 20 20 20 21 21 21 22
5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7	Descrizione tecnica Generalità Contrassegnazione Ventilatore Giunti Piastra di calettamento Blocco d'inversione Montaggio di motori IEC	23 23 23 23 23 23 23 23 24
6. 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2	Montaggio Istruzioni generali di montaggio Descrizione del montaggio Montaggio di una trasmissione a innesto con linguetta Preparativi Montaggio	24 24 24 25 25 26

FLENDER DRIVES & AUTOMATION


6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.5 6.6 6.6.1	Montaggio di una trasmissione ad innesto con piastra di calettamento Preparativi Calettamento Fermo assiale Montaggio della piastra di calettamento Smontaggio della piastra di calettamento Pulizia e lubrificazione della piastra di calettamento Blocco antitorsione Montaggio di motori Montaggio su lanterna motore con giunto	26 26 27 27 28 28 29 29
7. 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.3 7.3.1 7.4 7.5	Messa in esercizio Pieno d'olio Trasmissioni con riempimento d'olio Trasmissioni senza olio Ingrassaggio dei cuscinetti Particolari montati internamente ed esternamente Trasmissione con blocco d'inversione Allacciamento elettrico (nelle trasmissioni CAVEX® con motore applicato esternamente) Messa in esercizio	30 30 30 30 30 30 30 31 31
8.	Funzionamento	31
9. 9.1 9.2	Disfunzione, cause e rimedi Indicazioni generali in caso di disfunzione Disfunzioni possibili	32 32 32
10.2.3	Grassi Pulire il ventilatore e l'involucro Controllare la sede solida delle viti di ancoraggio Lubrificanti	33 33 34 34 35 35 35 35 35
11. 11.1 11.2 11.2.1 11.3 11.3.1 11.3.2 11.3.3 11.3.4 11.4	Scorta di parti di ricambio, Indirizzi dei centri di assistenza Scorta di parti di ricambio Lista delle parti di ricambio Tipi C.W e C.A Disegni delle parti di ricambio Tipi C.W 63-80 e C.W 100-250 Tipo C.W 280-630 Tipi C.A 63-80 e C.A 100-250 Tipo C.A 280-630 Indirizzi dei centri di assistenza	39 40 40 41 41 42 43 44
12	Dichiarazione del produttore	10



1. Dati tecnici

1.1 Targhetta dei dati tecnici

La targhetta dei dati tecnici della trasmissione CAVEX® contiene i seguenti dati tecnici.



- ① Logo dell'azienda e luogo di produzione
- ② Per indicazioni speciali
- 3 No. commissione no. progressivo
- ④ Tipo / Grandezza
- Momento torcente della presa di forza T₂ in Nm
- 6 Momento torcente dell'azionamento T₁ in Nm
- 7 Fattore d'esercizio

- 8 Numero di giri della presa di forza n₂
- 9 Numero di giri dell'azionamento n₁
- 10 Traduzione i
- (1) Qualità/viscosità dell'olio nella classe VG per la trasmissione principale
- Quantità olio in litri per la trasmissione principale
- 13 Numero delle istruzioni d'esercizio
- 14 Per indicazioni speciali


Ulteriori dati sono riportati nel contratto di fornitura e in questo manuale d'esercizio.

Per una trasmissione ad ingranaggi standard valgono le misure riportate nelle seguenti tabelle per il tipo di costruzione e la rispettiva grandezza.

1.2 Tabelle delle misure

1.2.1 Tipo CUW


Albero di uscita sul lato A, B o su ambedue i lati; posizione di montaggio SU, SO, SR, SL, VO o VU



Gran-	а	b	С	d ₁	I ₁	d ₂	l ₂	e ₃	e ₄	Е	G ₁	G ₃	G ₂	h ₁	h ₂	Н	m ₁	m ₂	m ₃	s
dezza			ı	ı	ı		l	l	l	mm		I	l		I	l	ı	l	ı	ļ!
63	146	140	20	18 k6	35	28 m6	50	69	119	63	85	122	72	63	126	208	115	120	-	12
80	175	168	24	22 k6	40	38 m6	65	82	140	80	102	143	86	75	155	252	140	145	-	15
100	216	200	28	28 m6	50	48 m6	80	98	168	100	124	171	102	90	190	309	170	170	-	15
120	254	235	32	32 m6	55	55 m6	95	114	194	120	145	197	120	105	225	364	200	200		19
140	290	260	36	38 m6	60	65 m6	105	126	220	140	165	224	132	115	255	416	230	225		19
160	324	295	40	42 m6	70	70 m6	120	143	244	160	184	248	150	130	290	472	260	255		19
180	364	325	45	48 m6	80	80 m6	140	159	272	180	205	276	165	140	320	522	290	280	-	24
200	396	350	50	55 m6	90	90 m6	160	171	294	200	223	298	178	150	350	573	315	295	-	24
225	440	380	55	60 m6	100	100 m6	180	188	323	225	245	327	195	165	390	638	350	325	-	28
250	480	415	60	65 m6	105	110 n6	200	204	354	250	270	358	212	180	430	703	385	355	-	28
280	525	450	65	70 m6	110	120 n6	220	222	387	280	318	392	230	200	480	786	430	385	-	35
315	590	490	70	75 m6	120	140 n6	240	244	430	315	355	434	252	215	530	870	480	420	-	35
355	665	535	78	80 m6	130	150 n6	260	266	478	355	395	482	275	240	595	977	540	460	-	42
400	748	585	85	90 m6	145	170 n6	290	291	526	400	432	530	300	260	660	1086	605	510	-	42
450	855	562	92	100 m6	160	190 n6	320	322	596	450	485	600	332	290	740	1270	750	495	560	35
500	955	616	100	110 n6	175	210 n6	350	355	663	500	540	668	365	315	815	1410	840	540	630	42
560	1050	678	110	120 n6	190	230 n6	390	389	733	560	590	738	400	350	910	1560	920	600	700	42
630	1175	750	120	135 n6	210	255 n6	430	429	815	630	655	820	440	385	1015	1745	1030	660	780	48


1.2.2 Tipo CFW

Flangia sul lato A o B; albero di uscita sul lato A, B o su ambedue i lati; posizione di montaggio SU, SO, SR, SL, VO o VU




1.2.3 Tipo COW

Albero di uscita sul lato A, B o su ambedue i lati; posizione di montaggio SU, SO, SR, SL, VO o VU



1.2.4 Tipo CDA

Blocco antitorsione in posizione 1, 2, 3 o 4 **; blocco antitorsione sul lato A o B con o senza fondello; posizione di montaggio SU, SO, SR, SL, VO o VU



In caso di albero a vite senza fine verticale occorre osservare l'indicazione della figura riportata al punto 1.3.

M 30

M 30

M 30

M 36

M 36

90 m6

100 m6

110 n6


120 n6

135 n6

L_{max} vale solo con l'uso della piastra di estrazione

1.2.5 Tipo CUA


Coperchio terminale sul lato A o B; con o senza piastra di estrazione; posizione di montaggio SU, SO, SR, SL, VO o VU



^{*} L_{max} vale solo con l'uso della piastra di estrazione

1.2.6 Tipo CFA


Coperchio flangiato sul lato A o B; con o senza piastra di estrazione; posizione di montaggio SU, SO, SR, SL, VO o VU



^{*} L_{max} vale solo con l'uso della piastra di estrazione


1.2.7 Tipo COA

Coperchio terminale sul lato A o B; con o senza piastra di estrazione; posizione di montaggio SU, SO, SR, SL, VO o VU




^{*} L_{max} vale solo con l'uso della piastra di estrazione

1.2.8 Ingranaggio a vite con superfici di montaggio aggiuntive




	Superfici di montaggio																
		S		di mont	aggio						5	Superfici a	di mont ₄ x b ₄	aggio			
Gran-	a ₃	b ₃	h ₃	m ₃	m ₄	m ₇	s ₃	t	Gran-	a ₄	b ₄	h ₄	m ₅	m ₆	m ₈	s ₃	t
dezza			m	ım	,	,		mm	dezza		,	m	m	,			mm
63	146	91	78	110	71	_	M 10	19	63	146	110	126	114	89	_	M 10	19
80	175	110	93	133	86	_	M 12	21	80	175	130	155	140	109.5	-	M 12	21
100	216	131	115	163	105	-	M 12	23	100	216	160	190	170	133	-	M 12	23
120	254	155	135	190	125	_	M 16	25	120	254	183	225	194	151.5	-	M 16	25
140	290	172	156	220	140	-	M 16	26	140	290	204	255	220	172	-	M 16	26
160	324	189	177	245	155	-	M 16	27	160	324	223	290	240	187.5	-	M 16	27
180	354	210	197	275	170	-	M 20	30	180	364	245	320	268	209.5	1	M 20	30
200	396	222	217	300	182	-	M 20	31	200	396	260	350	280	219	-	M 20	31
225	440	246	242	335	200	-	M 24	38	225	440	280	390	300	234.5	-	M 24	38
250	480	266	267	370	220	-	M 24	40	250	480	305	430	340	265.5	-	M 24	40
280	525	296	298	400	240	-	M 30	45	280	525	345	480	430	290	1	M 30	45
315	590	325	331	450	265	_	M 30	45	315	590	370	530	480	310	1	M 30	45
355	665	363	373	510	295	_	M 36	55	355	665	415	595	540	350	-	M 36	55
400	748	403	416	570	335	_	M 36	55	400	748	445	660	605	375	-	M 36	55
		S		di monta	aggio						S	Superfici a	di mont 4 x b ₄	aggio			
Gran- dezza	a ₃	b ₃	h ₃	m ₃	m ₄	m ₇	s ₃	t	Gran- dezza	a ₄	b ₄	h ₄	m ₅	m ₆	m ₈	s ₃	t
				mn									mr				
450	855	562	530	750	495	560	35	92	450	855	562	740	750	495	560	35	92
500	955	616	595	840	540	630	42	100	500	955	616	815	840	540	630	42	100
560	1050	678	650	920	600	700	42	110	560	1050	678	910	920	600	700	42	110
630	1175	750	730	1030	660	780	48	120	630	1175	750	1015	1030	660	780	48	120

1.2.9 Ingranaggio a vite con piastra di calettamento



	Piastra di d	calettamento		d ₇	d ₈	d ₉	d ₁₀	f ₁	G ₂	G ₄	l ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇
Grandezza	Tino	T _{2max}	D												
	Tipo	Nm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
63	HSD 36 - 32	630	72	28	30	30	37	1	65	95	160	21	24	25	13
80	HSD 50 - 32	1400	90	39	40	40	48	0.5	80	112	192	25	28	30	13
100	HSD 68 - 32	2200	115	50	55	51	64	1	93	129	222	27	30	30	14
120	HSD 80 - 32	4600	141	60	65	61	75	1	106	144	250	29	32	32	16
140	HSD 90-32	6400	155	65	70	66	80	2	118	166	284	35	38	40	16
160	HSD 100 - 32	9700	170	75	80	77	90	2	132	184	316	40	43	45	16
180	HSD 110 - 32	14000	185	85	90	87	100	2	144	202	346	45	48	50	18
200	HSD 125 - 32	21200	215	95	100	97	110	2	155	216	371	48	51	50	19
225	HSD 140 - 32	29800	230	105	110	107	120	2	170	238	408	53	56	60	20
250	HSD 155 - 32	40000	263	115	120	117	130	2	185	257	442	57	60	60	20
280	HSD 165 - 32	51000	290	125	130	127	140	2	200	280	480	63	66	65	22
315	HSD 185 - 32	79000	320	140	150	142	160	2	220	317	537	78	82	80	23
355	HSD 200 - 32	95000	340	155	160	157	170	2	242	340	582	78	82	80	23
400	HSD 240 - 32	148000	405	175	180	177	190	2	265	385	650	98	102	100	27
450	HSD 260 - 32	215000	430	200	205	202	215	2	292	425	717	112	116	120	30
500	HSD 280 - 32	279000	460	220	225	222	235	2	320	467	787	125	130	135	31
560	HSD 320 - 32	346000	520	240	245	242	255	2	352	507	859	134	140	145	33
630	HSD 340 - 32	489000	570	270	275	272	285	2	388	558	946	148	155	160	34


1.2.10 Montaggio motore IEC



Gran-			alizzato struzior o V3			tipo	F		EX ne BW	/N	Gran-		e norm o di co: B5, V1	struzior		tipo	F		EX ne BW	N
dezza	Gran- dezza	a ₁	g ₅	g ₆ ≈ mm		an- zza	La mot Parte	ore		ato issione Ø	dezza	Gran- dezza	a ₁	9 ₅	g ₆ ≈ mm	Gran- dezza	La mot Parte			ato ssione Ø
63	71 80 90 100/112	160 200 200 250	162 174 174 196	370 410 450 520	В В В В	43 53 53 62	1 1 1	14 19 24 28	2 2 2 2	18 18 18 18	200	132 160 180 200 225	300 350 350 400 450	420 450 450 450 480	820 970 1030 1080 1170	AB 112 AB 112 AB 112 B 112 AB 127	1 1 1 1 2	38 42 48 55 60	2 2 2 2	55 55 55 55 55
80	80 90 100/112 132	200 200 250 300	198 198 218 240	430 470 540 640	B B B AB	62 62 62 72	1 1 1 2	19 24 28 38	2 2 2 1	22 22 22 22 22	225	160 180 200 225 250	350 350 400 450 550	482 482 482 512 512	1000 1060 1110 1210 1240	AB 112 AB 112 B 127 B 127 B 127	1 1 1	42 48 55 60 65	2 2 2 2	60 60 60 60
100	90 100/112 132 160	200 250 300 350	238 250 272 308	510 570 680 830	B B AB A	53 62 72 97	1 1 2 1	24 28 38 42	2 2 1 2	28 28 28 28	250	160 180 200 225 250 280	350 350 400 450 550	512 512 512 542 546 546	1030 1090 1140 1240 1270 1460	AB 127 AB 127 AB 127 B 127 B 142 B 142	1 1 1 1 1 1	42 48 55 60 65 75	2 2 2 2 2	65 65 65 65 65
120	100/112 132 160 180	250 300 350 350	276 298 334 334	600 700 860 920	B AB A AB	62 72 97 97	1 2 1 2	28 38 42 48	2 1 2 1	32 32 32 32	280	180 200 225 250 280	350 400 450 550 550	569 569 599 599 599	1150 1200 1290 1320 1500	AB 142 AB 142 AB 142 B 142 B 142	1 1 1 1	48 55 60 65 75	2 2 2 2	70 70 70 70 70 70
140	100/112 132 160 180	250 300 350 350	303 323 359 359	630 730 880 940	AB B A AB	72 72 97 97	1 1 1 2	28 38 42 48	2 2 2 1	38 38 38 38	315	200 225 250 280 315	400 450 550 550 660	616 646 646 646 681	1240 1340 1370 1550 1650	AB 142 AB 142 B 142 B 142 B 162	1 1 1 1	55 60 65 75 80	2 2 2 2	75 75 75 75 75
160	100/112 132 160 180 200	250 300 350 350 400	332 352 388 388 391	660 760 910 970 1020		72 72 97 97 112	1 1 1 2 2	28 38 42 48 55	2 2 2 1 1	42 42 42 42 42	355	200 225 250 280 315	400 450 550 550 660	671 701 701 701 731	1300 1390 1420 1600 1700	AB 162 AB 162 AB 162 B 162 B 162	1 1 1 1	55 60 65 75 80	2 2 2 2	80 80 80 80 80
180	132 160 180 200 225	300 350 350 400 450	386 419 419 422 452	790 940 1000 1050 1150	AB AB B AB AB	84 97 97 112 127	1 1 1 2 2	38 42 48 55 60	2 2 2 1 1	48 48 48 48 48	400	200 225 250 280 315	400 450 550 550 660	729 759 759 759 789	1360 1450 1480 1660 1760	AB 182 AB 182 AB 182 AB 182 B 182	1 1 1 1	55 60 65 75 80	2 2 2 2	90 90 90 90 90

Giunti perforati con campo di tolleranza ISO H7, linguetta secondo DIN 6885 parte 1 e vite di registrazione.

1.3 Aerazione, livello dell'olio, scarico dell'olio, quantità di olio e pesi



		P	osizion	e della	a desa	erazio	ne	F	Posizio	ne del		dell'oli	0	Po	sizione	dello	scaric	o dell'o	olio
Tipo	Presa di forza sul lato				ı			ı		ione d	i mont			ı			ı		
	541.445		SU	1		so	ı		SR	ı		SL			vo	1		VU	ı
		0	\otimes	•	0	\otimes	•	0	8	•	0	\otimes		0	8	•	0	\otimes	•
cuw	Α	A1	B2 ¹⁾	В3	В3	B2	A1	B4	M1	A1	A1	M1	В4	M6	B5	M7	M7	B7	M6
CUA	B / su ambedue i lati	B1	A2 1)	А3	А3	A2	B1	B1	M1	A4	A4	M1	B1	M6	A7	M7	M7	A5	M6
cow	Α	B4	B2 ¹⁾	B6	B6	B2	B4	B4	M2/3	A4	A4	M2/3	B4	M6	B5	M7	M7	B7	M6
COA	B / su ambedue i lati	A4	A2 1)	A6	A6	A2	A4	B4	M2/3	A4	A4	M2/3	B4	M6	A7	M7	M7	A5	M6
CFW ²⁾	Α	A1	B2 ¹⁾	B6	В6	B2	A1	В4	M1	A1	A1	M1	B4	M6	B5	M7	M7	B7	M6
CFA CDA	B / su ambedue i lati	B1	A2 1)	A6	A6	A2	B1	В1	M1	A4	A4	M1	В1	M6	A7	M7	M7	A5	M6

- 1) Per le grandezze 63 e 80: B5 anziché B2 oppure A5 anziché A2
- 2) Per CFW la flangia viene definita come presa di forza

				i senza olio kg						
Grandezza			COW, CFW li montaggio		٦		OA, CFA, CD di montaggio	Α	Т	ipo
	SU	so	SR/SL	VO/VU	SU	so	SR/SL	VO/VU	C.W	C.A
63	0.6	0.8	0.7	1.1	0.6	0.7	0.6	1	15	15
80	1.2	1.8	1.3	2.2	1.2	1.6	1.1	2	25	25
100	1.3	3.3	2.3	4.2	1.3	3	2	3.8	42	40
120	2	5.5	4	7	2	5	3.5	6.5	65	62
140	3	9	6	11	3	8	5.5	10	90	85
160	4.5	12.5	8.5	16	4.5	11.5	8	15	125	120
180	5.5	17	12	22	5.5	16	11	20	170	160
200	7.5	23	16	29	7.5	22	15	27	220	210
225	10	32	21	39	10	29	20	36	290	270
250	13	44	27	52	13	40	26	47	380	360
280	15	58	35	66	15	54	33	62	520	490
315	20	78	50	88	20	72	47	82	700	660
355	28	110	71	124	28	102	68	116	1030	980
400	40	155	95	174	40	145	90	164	1400	1340
450	55	220	133	243	55	208	127	232	1980	1910
500	77	310	186	340	77	295	178	325	2700	2620
560	108	430	260	475	108	410	250	455	3700	3600
630	150	600	360	665	150	575	348	640	5000	4880

1.4 Livello della pressione acustica nella superficie di lavoro

La pressione acustica sulla superficie di lavoro della trasmissione **CAVEX**® vale, secondo la norma DIN 45635, su una superficie di lavoro a 1 metro di distanza dalla superficie della trasmissione con una potenza nominale almeno del 30%.

Le pressioni acustiche sulle superfici di lavoro indicate sulla tabella 1.2 sono state determinate statisticamente dal nostro reparto di controllo qualità. Il rumore delle trasmissioni **CAVEX**[®] rientrerà con sicurezza nell'ambito di tali valori. Nel caso di misurazioni eseguite in condizioni di controllo nel luogo d'installazione ma tecnicamente non definibili con esattezza valgono le misurazioni eseguite sui banchi di prova della **FLENDER TÜBINGEN GMBH**.

Grand	lezza	63 - 80	100 - 120	140 - 160	180 - 200	225 - 250	280 - 315	355 - 400	450 - 500	560 - 630
Tipo	n ₁ 1/min					$L_{pA} dB(A)$				
	3000	79	83	86						
C	1500	<70	<70	73	75	79	82	87		
	750	<70	<70	<70	<70	<70	71	76	81	85

Tabella 1.2: Livello della pressione acustica nella superficie di lavoro L_{DA} in dB(A)

2. Indicazioni generali

2.1 Informazioni generali

Il presente manuale d'esercizio è parte integrante della fornitura della trasmissione ad ingranaggi e per questo dovrebbe essere riposto sempre nelle vicinanze della trasmissione ad ingranaggi.

Attenzione!

Ogni persona incaricata per operazioni di montaggio, comando, cura e manutenzione della trasmissione ad ingranaggi, deve avere letto e compreso il presente manuale e deve osservarne tutti i punti. Nel caso di danni o disturbi di funzionamento risultanti da mancata osservanza delle presenti istruzioni d'esercizio non assumiamo responsabilità alcuna.

La trasmissione CAVEX® descritta è stata costruita secondo le norme tecniche di sicurezza riconosciute e corrisponde allo stato della tecnica al momento della stampa del presente manuale d'istruzioni.

Nell'interesse di un ulteriore sviluppo, ci riserviamo il diritto di apportare alla trasmissione quelle modifiche ai singoli gruppi costruttivi e parti accessorie, che riteniamo necessarie all'incremento delle prestazioni e della sicurezza d'esercizio, senza apportare variazioni alle caratteristiche essenziali.

2.2 Diritti d'autore

La FLENDER TÜBINGEN GMBH possiede i diritti d'autore sul presente manuale d'istruzioni.

In mancanza del nostro previo consenso, il presente manuale non può essere riprodotto, copiato a scopi concorrenziali oppure messo a disposizione di terzi, sia in tutte le sue parti che parzialmente.

Per chiarimenti su qualsiasi questione di natura tecnica, rivolgetevi ad uno dei nostri stabilimenti:

FLENDER TÜBINGEN GMBH

Postfach 1709 · D-72007 Tübingen

Bahnhofstr. 40-44 · D-72072 Tübingen

Telefon +49 (0) 70 71 - 707 0

Fax +49 (0) 70 71 - 707 400

E-mail: sales-motox@flender-motox.com

http://www.flender.com

24 h Service Hotline +49 (0) 172 - 7 32 29 55

oppure a uno dei nostri centri d'assistenza. Troverete l'elenco dei centri d'assistenza nel capitolo 11, "Scorta di parti di ricambio, Indirizzi dei centri di assistenza".



3. Indicazioni di sicurezza

3.1 Impiego conforme

- La trasmissione ad ingranaggi CAVEX® è costruita secondo il più attuale livello della tecnica e viene fornita in condizioni di sicuro esercizio. Non sono ammesse né modifiche non autorizzate né aggiunte e trasformazioni che possano compromettere la sicurezza. Quanto sopra viene inteso anche per gli impianti di sicurezza contro contatto non intenzionale.
- La trasmissione **CAVEX**® deve essere impiegata e azionata esclusivamente nei limiti delle condizioni stabilite nel contratto di fornitura.

3.2 Doveri principali

- Il cliente deve fare in modo che il personale addetto alle operazioni di montaggio, esercizio, cura e manutenzione della trasmissione ad ingranaggi abbia letto e compreso il presente manuale e che le rispettive istruzioni vengano applicate in tutti i punti, allo scopo di:
 - evitare danni all'incolumità ed alla vita dell'operatore e di terzi
 - garantire la sicurezza d'esercizio della trasmissione ad ingranaggi

е

- di escludere avarie ed inquinamento dell'ambiente in seguito ad un impiego non ammesso.
- Per le misure di trasporto, montaggio e smontaggio, servizio, cura e manutenzione devono essere osservate le vigenti prescrizioni di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.
- Il personale di servizio, cura e manutenzione della trasmissione ad ingranaggi deve essere all'uopo autorizzato, deve essere esperto del tipo di lavoro e deve essere istruito sui compiti pertinenti.
- Non è consentita la pulizia con una apparecchio di pulizia ad alta pressione.
- Tutti i lavori necessari devono essere eseguiti con la massima cura e sotto l'aspetto "sicurezza".
- Qualsiasi lavoro deve essere eseguito solo con la trasmissione ad ingranaggi ferma. Il gruppo di
 azionamento deve essere assicurato contro l'inserimento involontario. A questo scopo applicare
 all'organo d'inserimento anche un cartello di avvertimento circa i lavori in corso sulla trasmissione ad
 ingranaggi.
- Sulla trasmissione ad ingranaggi è vietato di eseguire dei lavori di saldatura.
 Le trasmissioni ad ingranaggi non possono venire utilizzate come punto massa per i lavori di saldatura.
 La saldatura potrebbe distruggere parti della dentatura e cuscinetti.
- Il gruppo di azionamento deve essere subito disinserito, se durante l'esercizio vengono constatati dei mutamenti alla trasmissione ad ingranaggi, come ad esempio un incremento della temperatura d'esercizio oppure dei rumori non abituali.
- Parti rotanti dell'azionamento devono essere dotate di adatte protezioni da contatto.
- Nel caso di un montaggio della trasmissione ad ingranaggi CAVEX[®] in impianti o macchine, il produttore di tali impianti o macchine è tenuto di inserire nel suo manuale d'esercizio le prescrizioni, indicazioni e descrizioni del presente manuale.
- Le indicazioni presenti sulla trasmissione ad ingranaggi **CAVEX**[®], come ad esempio quelle riportate dalla targhetta dei dati tecnici, la freccia indicante la direzione di rotazione, ecc., devono essere osservate. Tali indicazioni non devono essere nascoste da vernice oppure sporcizia. Targhette mancanti devono essere rinnovate.
- Le parti di ricambio è obbligatorio acquistarle presso la FLENDER TÜBINGEN GMBH.

3.3 Tutela dell'ambiente

- In occasione del cambio dell'olio si deve raccogliere l'olio vecchio in recipienti idonei. Se si sparge dell'olio sul pavimento, esso va subito raccolto con un legante.
- I mezzi protettivi devono essere conservati ben separati dall'olio usato.
- Provvedere allo smaltimento dei prodotti come olio usato, mezzi protettivi, leganti per olio e panni di pulizia intrisi di olio secondo le vigenti norme di legge locali.

3.4 Tipo di pericolo speciale

- La trasmissione ad ingranaggi CAVEX®, a seconda delle condizioni di funzionamento, può raggiungere delle notevoli temperature sulle superfici esterne. Esiste un serio pericolo di bruciature!
- Facendo fuoriuscire l'olio vecchio per rinnovarlo, ricordarsi che la sua elevata temperatura può provocare serie scottature!
- 3.5 Contrassegni e simboli di avvertenze importanti in questo manuale

 \triangle

Questo simbolo indica misure di sicurezza, che devono essere assolutamente osservate allo scopo di prevenire danni all'incolumità di persone.

Attenzione!

Questo simbolo indica misure di sicurezza, che devono essere assolutamente osservate allo scopo di prevenire **danni alla trasmissione ad ingranaggi.**

Avvertenza:

Con "Avvertenza" vengono indicate quelle **istruzioni d'esercizio**, che devono essere particolarmente osservate.

4. Trasporto e magazzinaggio

Avvertenza: Sono da osservare le indicazioni nel capitolo 3, "Indicazioni di sicurezza".

4.1 Estensione della fornitura

L'estensione della fornitura è indicata dai documenti di spedizione. La completezza della fornitura deve essere controllata al momento della ricezione. Eventuali danni di trasporto e/o parti mancanti devono essere subito segnalati in forma scritta.


4.2 Trasporto



Per le operazioni di sollevamento e di trasporto si devono impiegare solo mezzi e dispositivi di imbragatura e di sollevamento dotati di sufficiente portata!

La trasmissione ad ingranaggi **CAVEX**[®], a seconda della sua grandezza e della via di trasporto, viene imballata in modo diverso. Se non stipulato altrimenti nel contratto, l'imballo avviene secondo le **direttive per l'imballaggio HPE.**

Osservare i pittogrammi riportati sull'imballo. Essi hanno il seguente significato:





Eseguire con estrema cautela le operazioni di sollevamento e di trasporto allo scopo di evitare danni alle persone e danneggiamenti alla medesima trasmissione ad ingranaggi.

Ad esempio: eventuali colpi sull'estremità non protetta dell'albero può danneggiare la trasmissione ad ingranaggi.

Attenzione!

Per il trasporto della trasmissione ad ingranaggi occorre avvitare adeguati dispositivi di imbragatura (p. es. viti ad anello) nelle apposite filettature sulla parte superiore dell'involucro.

Le filettature nelle estremità dell'albero non possono essere utilizzate per fissare le viti ad anello per l'imbragatura di trasporto.



4.3 Immagazzinamento della trasmissioni ad ingranaggi

La trasmissione ad ingranaggi deve essere conservata in un luogo riparato e su una superficie di appoggio priva di vibrazioni.

Attenzione!

Non è ammissibile di accatastare le trasmissioni ad ingranaggi.

Se la trasmissione ad ingranaggi venisse sistemata temporaneamente all'aperto, essa va accuratamente ricoperta in modo che né umidità né oggetti estranei possano penetrare all'interno.

4.4 Protezione standard

Le estremità degli alberi, il foro dell'albero cavo e la superficie di montaggio della flangia di uscita sono provviste di uno strato di vernice antiruggine. Essa è resistente all'acqua marina e alle temperature tropicali per la durata di 12 mesi.

Tutti i punti di ingrassaggio sono muniti di lubrificante adeguato e anche la carica iniziale della trasmissione con olio sintetico (lubrificazione a lungo termine) è stata eseguita da noi.

Nei casi in cui la carica iniziale non sia stata espressamente desiderata, le parti interne della trasmissione sono conservate. Tale conservazione è sufficiente per condizioni di trasporto normali (anche trasporto oltremare) e per un periodo di 6 mesi fino alla prima messa in esercizio.

Nel caso di lunghi periodi di magazzinaggio intermedio (> 6 mesi) è consigliabile controllare sia la conservazione interna che quella esterna e all'occorrenza rinnovarla.

4.5 Targhette di indicazione della potenza

Le targhette di indicazione della potenza degli ingranaggi o dei motoriduttori sono normalmente costruite in lamiera di alluminio verniciata. Su di esse viene applicato uno speciale foglio di copertura, che garantisce la resistenza permanente delle targhette nei confronti dei raggi ultravioletti e di molte sostanze di diversa natura (oli, grassi, acqua marina, detergenti, ecc.).

Le sostanze adesive ed i materiali sono selezionati in modo tale da garantire un'adesione estremamente stabile ed una leggibilitá permanentemente buona, anche in caso di raggiungimento dei limiti del settore di temperatura consentito (-40 °C ... +155 °C).

I bordi delle targhette di indicazione della potenza sono verniciati per mezzo delle rispettive vernici, vedi capitolo 4.6 "Vernici".

In casi speciali (ovvero in caso di esistenza di specificazioni particolari) vengono utilizzatie targhette metalliche chiodate o avvitate.

4.6 Vernici

4.6.1 Informazioni generali

Tutte le vernici sono applicate per mezzo della verniciatura a spruzzo.

Avvertenza:

Le indicazioni relative alla possibilitá di applicare un ulteriore strato di vernice su quello esistente non rappresentano in alcun modo una garanzia della qualitá della vernice a voi consegnata dal vostro fornitore. Per la qualitá e la compatibilitá della vernice é responsabile esclusivamente il produttore della stessa.

4.6.2 Forma di esecuzione verniciata

Sistema di verniciatura	Materiale plastico	2K-PUR	2K-Epoxid
Colori	RAL 1007, 1012, 1023, 2000, 2004, 3000, 5007, 5009, 5010, 5012, 5015, 6011, 7001, 7011, 7030, 7032, 7035, 9005, 9006, nero-opaco	RAL 1003, 1018, 2004, 5002, 5015, 6011, 7000, 7031, 9010, 9011, 9016	RAL 5015, 6018, 7031, 7035
Settore di impiego tipico	Verniciatura standard ad uno strato per il settore interno	Verniciatura standard a 2 strati, in particolar modo per l'impiego all'aperto e/o in caso di esigenze elevate di protezione dalla corrosione	Verniciatura di alta qualitá nel settore esterno o in caso di sollecitazioni causate da acidi diluiti o soluzioni alcaline (≤ 5%)
Possibilitá di riverniciatura	dopo aver eseguito la lucidatura con vernice sintetica o vernice in resina artificiale; riverniciabile dopo un tempo di presa di 3 giorni	dopo aver eseguito la lucidatura con vernice 2K-PUR, vernice 2K-Epoxid	dopo aver eseguito la lucidatura con vernice 2K-PUR, vernice 2K-Epoxid, vernice 2K-AC
Resistenza chimica e fisica	buona resistenza per quanto riguarda: detergenti, olio e benzina; resisitente nei confronti di: sollecitazioni di breve durata causate da acidi diluiti o soluzioni alcaline (≤ 3%); non resistente nei confronti dei solventi; non resistente nei confronti del vapore	ottima resistenza per quanto riguarda: olio, grasso, benzina, acqua, acqua marina e detergenti; buona resistenza per quanto riguarda: agenti atmosferici, acidi diluiti e soluzioni alcaline (≤ 3%); buona resistenza meccanica per quanto riguarda: abrasione	ottima resistenza per quanto riguarda: acidi poveri e soluzioni alcaline (≤ 5%), olio, grasso, benzina, emulsioni per il raffreddamento, sale, solventi; strato di vernice piú tenace e piú resistente ai graffi
Resistenza alla temperatura	-40 °C +100 °C brevi periodi anche fino a 140 °C	–40 °C +150 °C	−40 °C +150 °C
Nota	Verniciatura standard con ottime caratteristiche di adesione, non indicata per: il magazzinaggio e l'installazione all'aperto	Verniciatura standard per l'azionamento di torri di raffreddamento e mescolatori e per esempio in caso di necessitá di resistenza nei confronti dell'acqua marina sotto coperta, ecc.	La vernice 2K-Epoxid "si sfarina" in occasione dell'installazione all'aperto (senza che ció ne pregiudichi la qualitá), grande brillantezza con buone caratteristiche di resistenza meccanica

Tabella 4.6.3: Forma di esecuzione verniciata

4.6.3 Forma di esecuzione con applicazione della mano di fondo

Sistema di verniciatura	con applicazione della mano di fondo	non verniciato
Colore standard	RAL 7032	-
Settore di impiego tipico	per quanto riguarda la riverniciatura*): apportatore di adesivitá per tutti i normali sistemi di verniciatura, protezione temporanea dalla corrosione	per quanto riguarda la riverniciatura*): protezione temporanea dalla corrosione
Possibilitá di riverniciatura	ottima con : vernice sintetica, vernice in resina artificiale, vernice 2K-PUR, vernice 2K-Epoxid, vernice SH, vernice 2K-AC	ottima con : vernice sintetica, vernice in resina artificiale, vernice ad olio, vernice bituminosa, vernice 2K-PUR, vernice 2K-Epoxid
Resistenza chimica e fisica	buona resistenza per quanto riguarda: detergenti, buona resistenza nei confronti degli spruzzi di sale; resisitente nei confronti di: olio e benzina	-
Resistenza alla temperatura	−40 °C +150 °C	(-40 °C +150 °C)
Nota	Apportatore di adesivitá con ottime caratteristiche di adesione e buona protezione dalla corrosione	Pezzi GG con mano di fondo applicata tramite immersione, pezzi St con applicazione della mano di fondo oppure zincati, pezzi in alluminio ed in materiale plastico non trattati

Tabella 4.6.3: Forma di esecuzione con applicazione della mano di fondo

Rimuovere il foglio protettivo per la verniciatura

La vernice deve essersi indurita prima di togliere il foglio protettivo per la verniciatura (deve essere almeno "solida al tatto").



Abbildung 4.6.3: Rimuovere il foglio protettivo per la verniciatura

- Logo dell'azienda
- 1) Sollevare il coprigiunto di rimozione.
- 2) Rimuovere con cautela il foglio protettivo per la verniciatura nella direzione indicata dalla freccia, diagonalmente e partendo da un angolo (e quindi non parallelamente alla targhetta).
- 3) Asportare tramite getto gli eventuali residui di colore oppure rimuoverli utilizzando un panno pulito.

^{*)} Nella forma di esecuzione con applicazione della mano di fondo e nella forma di esecuzione non verniciata, la targhetta di indicazione della potenza ed il foglio di copertura sono dotati di un foglio protettivo per la verniciatura, vedi capitolo 4.5 "Targhette di indicazione della potenza". Questo consente di eseguire la riverniciatura senza dover svolgere attività preparatorie, per esempio scollatura, ecc.



5. Descrizione tecnica

5.1 Generalità

Avvertenza: Sono da osservare le indicazioni nel capitolo 3. "Indicazioni di sicurezza".

La trasmissione è un ingranaggio a vite **CAVEX**[®]. Si distingue per il funzionamento estremamente silenzioso e un elevato rendimento.

5.2 Contrassegnazione

Marcatura a colori degli elementi di desaerazione, livello olio e scarico olio:

Aerazione e bocchetta olio: giallo ○
Livello olio e punti di lubrificazione: rosso ⊗
Scarico olio: bianco

Nelle trasmissioni munite di dispositivo antiritorno, il senso di rotazione è contrassegnato da una freccia.

5.3 Ventilatore

Negli ingranaggi a vite dotati di ventilatore, il ventilatore è installato sull'albero a vite senza fine veloce della trasmissione ad ingranaggi e assicurato contro il contatto involontario tramite una calotta. Il ventilatore aspira aria attraverso la griglia di protezione della calotta del ventilatore, facendola scorrere lungo l'involucro della trasmissione mediante i canali laterali. In questo modo viene asportato il calore dell'involucro.

Attenzione!

Occorre fare attenzione che non venga ostacolata l'aspirazione dell'aria alla calotta del ventilatore.

La presenza di sporco sulla calotta del ventilatore e sulla superficie dell'involucro, soprattutto nella zona della vite, riduce notevolmente la funzione di raffreddamento (capitolo 10. "Cura e manutenzione").

5.4 Giunti

Per l'azionamento e la presa di forza della trasmissione ad ingranaggi sono da prevedere generalmente dei giunti elastici.

Se devono essere impiegati dei giunti rigidi, è necessario in ogni caso richiedere l'autorizzazione del produttore, poiché le sollecitazioni radiali e assiali aggiuntive possono causare problemi.

Per il funzionamento dei giunti attenersi alle speciali istruzioni d'esercizio.

5.5 Piastra di calettamento

Per le trasmissioni ad innesto con albero cavo nella versione con piastra di calettamento, come bloccaggio dinamico fra l'albero cavo della trasmissione e la macchina operatrice deve essere prevista una piastra di calettamento.

5.6 Blocco d'inversione

Per determinate esigenze la trasmissione ad ingranaggi è dotata di un blocco d'inversione meccanico.

Avvertenza: Durante l'esercizio permette solo la direzione di rotazione stabilita.

Questa è indicata sul lato comando della trasmissione con una freccia di direzione corrispondente.

Si distinguono due versioni:

Versione A:

Il blocco d'inversione è montato nel cappello del cuscinetto sul lato del ventilatore. Il blocco d'inversione è montato sulla trasmissione ad ingranaggi a tenuta d'olio a mezzo di una flangia intermedia e la circolazione dell'olio viene integrata nel suo circuito.



Avvertenza: Per modificare in un secondo tempo la direzione di rotazione, che richiede un

dispendioso intervento tecnico, è necessario contattare la ditta FLENDER

TÜBINGEN GMBH.

Versione B:

Questa versione è prevista per i casi in cui è probabile una successiva modifica della direzione di rotazione e se la trasmissione ad ingranaggi non richiede un ventilatore.

Il blocco d'inversione non è integrato nella circolazione dell'olio. Non è necessaria una lubrificazione separata.

Attenzione!

Per evitare danni o la distruzione del blocco d'inversione, si deve assolutamente fare attenzione che il motore non venga azionato in senso contrario al blocco d'inversione bloccato!

5.7 Montaggio di motori IEC

Per il montaggio di motori IEC occorre seguire le istruzioni d'uso del motore.

Attenzione!

Non devono essere usati motori che superano il numero di giri stabiliti della trasmissione ad ingranaggi, poiché ciò può danneggiare la trasmissione.

6. Montaggio

6.1 Istruzioni generali di montaggio

Avvertenza: Sono da osservare le indicazioni nel capitolo 3 "Indicazioni di sicurezza".

La messa in opera o il montaggio devono avvenire in modo da non deformare la trasmissione.

Non deve essere pregiudicata l'alimentazione dell'aria per il raffreddamento della trasmissione CAVEX®.

Deve esserci la possibilità di controllare il livello dell'olio.

Le fondazioni e le strutture di collegamento devono essere eseguite in modo da non trasmettere le oscillazioni dei particolari e dei componenti adiacenti.

Eseguire un allineamento accurato dal lato di azionamento e di uscita della macchina tenendo conto eventualmente delle deformazioni elastiche prodotte dalle forze di esercizio.

Stringere le viti o i dadi di fissaggio con il momento torcente prescritto. Il valore della coppia di serraggio è riportato nelle relative tabelle. Prevedere viti della classe di resistenza minima 8.8.

Qualora forze esterne agissero sulla trasmissione ad ingranaggi, conviene impedire uno spostamento prevedendo battute laterali.

Per assicurare una lubrificazione sufficiente durante l'esercizio, si deve rispettare la posizione di montaggio precisata nella relativa ordinazione.

6.2 Descrizione del montaggio

 Asportare con detergenti la vernice anticorrosione dalle estremità degli alberi e dalle superfici di collegamento.



Quando si impiegano detergenti contenenti additivi di solventi, si deve provvedere a una sufficiente aerazione. Eventualmente si deve osservare l'infiammabilità del detergente.

Attenzione!

I detergenti non devono andare a finire sotto i labbri di tenuta degli anelli di tenuta degli alberi.

 Calettare e fissare sulle estremità i giunti e particolari di attacco simili.
 Se detti elementi devono essere montati a caldo, occorre richiedere al produttore degli elementi da montare le temperature di assemblaggio necessarie.

Il riscaldamento delle parti, se non è prescritto diversamente, può essere induttivo, con bruciatore o forno.



Proteggersi dalle parti calde, pericolo di bruciature!

Le estremità degli alberi della trasmissione presentano sulle superfici frontali dei fori filettati con il cui aiuto si possono calettare giunti, dischi, ingranaggi o simili.

Attenzione!

Le parti da montare devono essere calettate con l'ausilio di un dispositivo adeguato, allo scopo di evitare un danneggiamento del supporto dell'albero dovuta alla forza di assemblaggio assiale.

Garantire la disponibilità di apparecchi di sollevamento adeguati.

Si deve usare la massima precauzione nelle fasi di montaggio dei vari componenti, affinché non vengano danneggiati gli anelli di tenuta degli alberi nonché le superfici di scorrimento dell'albero.

Attenzione!


Non è consentito calettare tramite forti colpi o urti poiché in tal modo si potrebbero danneggiare i cuscinetti volventi, gli anelli di sicurezza e simili.

Attenzione!

Osservare le istruzioni per l'uso dell'elemento da montare.

- 6.3 Montaggio di una trasmissione a innesto con linguetta
- 6.3.1 Preparativi

Per facilitare lo smontaggio consigliamo di prevedere un allacciamento per olio compresso sull'estremità dell'albero della macchina di lavoro. A tale scopo si deve praticare un foro che sfoci nell'alesatura interna dell'albero cavo.



1 Collegamento per olio compresso

L'estremità dell'albero della macchina di lavoro deve essere eseguito con una linguetta secondo DIN 6885 parte 1 forma A e dovrebbe avere sulla superficie frontale un centraggio secondo DIN 332 forma DS (con filetto).

Attenzione!

Controllo dell'albero cavo e dell'albero macchina per verificare se le sedi o i bordi sono danneggiati.

Ripassare eventualmente i particolari con un attrezzo adeguato e quindi ripulirli.

Avvertenza:


Proteggere le superfici di contatto pulite con un lubrificante adeguato che impedisca la formazione di ruggine sulle superfici di contatto (ad es. pasta Altemp Q NB 50 della soc. Klüber).

6.3.2 Montaggio

Il montaggio della trasmissione ad albero cavo sull'albero della macchina si può effettuare mediante fondello e anello di sicurezza, se questi particolari sono compresi nella fornitura.

Avvertenza:

Cambiando di posto il fondello e impiegando una vite adeguata si può usare il fondello come disco di estrazione.



- 1 Coperchio terminale
- 2 Fondello (disco di estrazione)

- 3 Vite
- 4 Anello di sicurezza

Attenzione!

L'albero cavo si può estrarre solo nei tipi con blocco antitorsione facendo forza su un collarino dell'albero della macchina; negli altri tipi si deformerebbero i cuscinetti.

Attenzione!

L'albero cavo deve essere allineato con l'albero della macchina in modo da escludere qualsiasi angolazione.

- 6.4 Montaggio di una trasmissione ad innesto con piastra di calettamento
- 6.4.1 Preparativi

Attenzione!

Nella zona della sede della piastra di calettamento, occorre assolutamente pulire con cura il foro dell'albero cavo ed il diametro esterno dell'albero macchina.

Entrambe le superfici devono essere assolutamente prive di grasso. Da ciò dipende in gran parte la sicurezza di trasmissione del momento torcente. Per lo sgrassaggio non sono adatti panni e detergenti sporchi.

 Asportare con detergenti la vernice anticorrosione dalle estremità degli alberi e dalle superfici di collegamento.



Quando si impiegano detergenti contenenti additivi di solventi, si deve provvedere a una sufficiente aerazione. Eventualmente si deve osservare l'infiammabilità del detergente.

Attenzione!

I detergenti non devono andare a finire sotto i labbri di tenuta degli anelli di tenuta degli alberi.

Attenzione!

Non è consentito calettare tramite forti colpi o urti poiché in tal modo si potrebbero danneggiare i cuscinetti volventi, gli anelli di sicurezza e simili.

Attenzione!

Osservare le istruzioni per l'uso dell'elemento da montare.


- 6.4.2 Calettamento
 - Calettamento tramite boccola di scorrimento incorporata.
 - Calettare l'azionamento mediante dado e asta filettata. Il blocco si effettua sull'albero cavo.

Attenzione!

Si raccomanda di allineare l'albero cavo con l'albero macchina in modo da escludere qualsiasi angolazione.

Attenzione!

Nelle trasmissioni flangiate l'albero cavo non deve essere serrato eccessivamente in senso radiale e assiale, poiché la sollecitazione eccessiva può compromettere il funzionamento dei cuscinetti.



- 1 Albero macchina
- 2 Albero cavo
- 3 Dado esagonale

- 4 Asta filettata
- 5 Spessore
- 6 Boccola di scorrimento

Avvertenza: Le parti 3, 4 e 5 non fanno parte del volume di fornitura.

Al posto del dado e dell'asta filettata indicati può essere impiegato ad esempio anche un dispositivo di estrazione idraulico (Lucas).

6.4.3 Fermo assiale


Il fermo assiale dell'albero cavo sull'albero macchina avviene mediante collegamento con piastra di calettamento.

6.4.4 Montaggio della piastra di calettamento

La piastra di calettamento viene fornita pronta per il montaggio.

Attenzione!

Prima del primo bloccaggio non si deve disassemblare.



- 1 Albero macchina
- 2 Albero cavo
- 3 Anello interno

- 4 Anello esterno
- 5 Vite di serraggio



Avvertenza: Nella zona di alloggiamento della piastra di calettamento si può ingrassare la

superficie esterna.

Attenzione!

Non serrare mai le viti di serraggio prima di aver montato anche l'albero macchina, poiché in caso contrario si può causare una deformazione plastica dell'albero cavo.

Le viti di serraggio devono essere serrate sequenzialmente a più riprese, finché le superfici anteriori dell'anello esterno ed interno non risultano allineate.

Avvertenza: In tal modo è possibile di verificare a vista il corretto serraggio.

Attenzione!

Serraggio di tutte le viti di serraggio (5) in sequenza (non "diagonalmente").

Attenzione!

Per evitare il sovraccarico delle singole viti, non si deve superare la coppia massima di serraggio (v. tabella 6.1), comunque ha priorità l'allineamento delle superfici frontali. Se nel serraggio non si ottiene questo allineamento, occorre verificare la tolleranza dell'albero inseribile.

Filettatura viti di serraggio	Massima coppia di serraggio per vite Classificazione di resistenza 10.9 Nm
M 8	29
M 10	58
M 12	100
M 14	160
M 16	240
M 20	470
M 24	820

Tabella 6.1: Coppie max. di serraggio delle viti di serraggio



Infine occorre montare la calotta di protezione.

6.4.5 Smontaggio della piastra di calettamento

Le viti di serraggio si devono allentare sequenzialmente a diverse riprese.

Se l'anello esterno non dovesse staccarsi da solo dall'anello interno, si possono svitare alcune viti di serraggio ed avvitarle poi nei filetti di estrazione adiacenti.

In tal modo si può procedere senza alcun problema allo smontaggio.

Estrazione della piastra di calettamento dall'albero cavo.

6.4.6 Pulizia e lubrificazione della piastra di calettamento

Le piastre di calettamento allentate non devono essere né smontate né lubrificate nuovamente prima di essere riserrate.

Occorre smontare e pulire la piastra di calettamento solo quando è sporca.

Attenzione!

Infine si devono lubrificare solo le superfici di scorrimento interne della piastra di calettamento.


Deve essere utilizzato un lubrificante solido corrispondente alla tabella sottostante.

Lubrificante	Forma commerciale	Produttore	
Molykote 321 R (vernice antifrizione)	Spray	DOW Corning	
Molykote Spray (polvere-spray)	Spray	DOW Corning	
Molykote G Rapid	Spray o pasta	DOW Corning	
Aemasol MO 19 P	Spray o pasta	A. C. Matthes	
Molykombin UMFT 1	Spray	Klüber Lubrication	
Unimoly P 5	Polvere	Klüber Lubrication	

Tabella 6.2: Lubrificanti per la pulizia della piastra di calettamento

6.5 Blocco antitorsione

Nelle trasmissioni munite di blocco antitorsione ha luogo il recupero della coppia torcente tramite bulloni e linguette (vedi disegno seguente) affinché la trasmissione non eserciti alcuna forza deformante sull'albero della macchina.



Avvertenza: In caso di deformazione dell'albero della macchina si deve osservare la scentratura del giunto risultante rispetto all'albero di azionamento.

6.6 Montaggio di motori

Avvertenza: Per il montaggio dei motori occorre osservare le speciali istruzioni d'esercizio.

6.6.1 Montaggio su lanterna motore con giunto

Avvertenza: Per il montaggio dei giunti si devono seguire le speciali istruzioni d'esercizio.



7. Messa in esercizio

Avvertenza: Sono da osservare le indicazioni nel capitolo 3. "Indicazioni di sicurezza".

7.1 Pieno d'olio

Attenzione!

Controllate prima della messa in esercizio il livello dell'olio. L'olio deve essere riempito almeno fino alla metà del tubo di livello dell'olio, al massimo fino al bordo superiore del tubo di livello o fino al bordo inferiore dell'apertura del livello dell'olio (contrassegno rosso). Il tappo di chiusura superiore (contrassegnata in giallo) deve essere sostituito dalla vite di sfiato in dotazione.

7.1.1 Trasmissioni con riempimento d'olio

In questo caso la trasmissione ad ingranaggi viene riempita da parte nostra con lubrificante sintetico (poliglicole) prima della spedizione.

7.1.2 Trasmissioni senza olio

Se la trasmissione **CAVEX**® è stata ordinata senza riempimento con lubrificante, prima della messa in esercizio occorre immettere l'olio nella trasmissione.

La quantità di olio riportata sulla targhetta dei dati tecnici è da considerarsi come valore indicativo. Durante il riempimento del lubrificante occorre aspettare il tempo sufficiente perché l'olio si distribuisca in modo uniforme in ogni parte e sia quindi riconoscibile il livello definitivo.

Sulla tabella dei lubrificanti (vedi capitolo 10.) sono riportati diversi lubrificanti in base ai suggerimenti delle ditte fornitrici di olio. Si possono anche usare oli di marca analoghi di altre ditte che lavorano senza produrre schiuma. È importante usare il tipo di olio richiesto specificato sulla targhetta dei dati tecnici (olio sintetico o olio minerale). Non possiamo tuttavia garantire la perfetta idoneità dei singoli lubrificanti scelti.

Attenzione!

Decisiva per la scelta dell'olio è sempre la viscosità richiesta indicata sulla targhetta di ogni trasmissione. È ammesso il ricorso a lubrificanti più viscosi piuttosto che a quelli più fluidi.

7.2 Ingrassaggio dei cuscinetti

I cuscinetti volventi che si trovano sopra il livello superiore dell'olio devono essere lubrificati con grasso.

7.3 Particolari montati internamente ed esternamente

Per trasmissioni **CAVEX**[®] con particolari dispositivi addizionali (per es. pompe, refrigeratori dell'olio dei filtri, freni a molla di pressione, frizioni di cambio a lamelle e simili) si devono osservare le speciali prescrizioni di esercizio.

7.3.1 Trasmissione con blocco d'inversione

Prima della messa in esercizio controllare se è possibile di girare nel senso di marcia a vuoto il blocco d'inversione senza esercitare molta forza. Osservare la direzione di rotazione indicata dalla freccia presente sull'involucro della trasmissione ad ingranaggi.

Attenzione!

Per evitare danni o la distruzione del dispositivo antiritorno, si deve assolutamente osservare che il motore non venga azionato nella direzione di bloccaggio del dispositivo antiritorno!

I dispositivi antiritorno montati internamente o esternamente vengono lubrificati automaticamente.



7.4 Allacciamento elettrico (nelle trasmissioni **CAVEX**® con motore applicato esternamente)

Per ogni motore elettrico abbiamo fornito nella cassetta terminale uno schema elettrico indicante come si deve collegare il motore. Al momento dell'allacciamento si deve osservare che la tensione di rete coincida con la tensione indicata sulla targhetta dei dati tecnici.

Per la protezione dai sovraccarichi o dal funzionamento a due fasi, si consiglia fondamentalmente l'impiego di un salvamotore. Il relè di sovracorrente si deve impostare sulla corretta intensità di corrente corrispondente alla relativa tensione nominale (vedi targhetta dei dati tecnici). I conduttori di terra o neutri devono essere collegati con il morsetto di terra previsto.

Se il motore gira nel senso sbagliato, si devono scambiare due fasi del cavo di rete.



I lavori sulla scatola terminale e su parti sotto tensione devono essere eseguiti esclusivamente da personale appositamente addestrato.

Osservare le particolari prescrizioni di sicurezza.

7.5 Messa in esercizio

Alla messa in esercizio si deve verificare che sia applicata la vite di sfiato con calotta; eventualmente si deve rimuovere la vite di plastica o la vite di chiusura.

Quindi si consiglia di caricare inizialmente la trasmissione in esercizio intermittente, cioè per alcuni minuti a carico d'esercizio normale, alternando pause di durata multipla rispetto alla durata di esercizio. La durata di accensione può essere aumentata gradualmente fino a raggiungere il normale esercizio tenendo d'occhio la temperatura di esercizio. Sono consentite temperature di esercizio fino a circa +100 °C.

8. Funzionamento

Avvertenza: Sono da osservare le indicazioni nel capitolo 3. "Indicazioni di sicurezza".

Durante l'esercizio la trasmissione **CAVEX**® deve essere controllata riguardo a:

- temperatura d'esercizio troppo elevata
- · rumori d'esercizio non abituali
- eventuali perdite di olio

Attenzione!

Se durante l'esercizio si presentano delle anomalie, la causa della disfunzione va individuata con l'ausilio della tabella delle disfunzioni (vedi capitolo 9.). Detta tabella elenca le possibili disfunzioni, le cause ed i consigli per la loro eliminazione.

Nel caso non fosse possibile determinare le cause di una disfunzione o non fosse possibile eliminare la disfunzione con mezzi propri, consigliamo di richiedere l'intervento di un montatore specializzato presso una delle nostre sedi di assistenza clienti (vedi capitolo 11.).



9. Disfunzione, cause e rimedi

Avvertenza: Sono da osservare le indicazioni nel capitolo 3. "Indicazioni di sicurezza".

9.1 Indicazioni generali in caso di disfunzione

Avvertenza: Nel caso di disfunzioni che subentrassero durante il periodo di garanzia e che

richiedessero lavori di manutenzione alla trasmissione ad ingranaggi, tali lavori devono essere eseguiti solo a cura del personale del servizio di assistenza clienti

della FLENDER TÜBINGEN GMBH.

Consigliamo di richiedere l'opera del personale del servizio di assistenza clienti anche

dopo il periodo di garanzia.

 Λ

Prima di cominciare con l'eliminazione delle disfunzioni la trasmissione ad ingranaggi deve per principio venire fermata.

Proteggere il gruppo di azionamento contro una involuta messa in esercizio. Applicare un cartello all'organo d'inserimento.

9.2 Disfunzioni possibili

Disfunzione	Possibili causa	Rimedi	
Rumori non usuali	Gioco dei cuscinetti è ingrandito	Richiedere l'opera del servizio assistenza clienti.	
	Cuscinetti sono difettosi	Richiedere l'opera del servizio assistenza clienti.	
	Danni alla dentatura	Richiedere l'opera del servizio assistenza clienti.	
	Ancoraggio della trasmissione ad ingranaggi è allentato	Stringere bulloni / dadi con il prescritto momento torcente. Sostituire bulloni / dadi danneggiati.	
Elevata temperatura d'esercizio	Livello dell'olio nell'involucro della trasmissione troppo alto o troppo basso	Controllare il livello dell'olio a temperatura ambiente, se necessario correggerlo	
	Olio è troppo vecchio	Eseguire il cambio dell'olio. V. capitolo 10.	
	Olio è troppo sporco	Eseguire il cambio dell'olio. V. capitolo 10.	
	Apertura d'aspirazione della calotta del ventilatore e/o dell'involucro della trasmissione ad ingranaggi intasata di sporco	Pulire la calotta del ventilatore e l'involucro della trasmissione ad ingranaggi	
	Il grasso dei cuscinetti è troppo vecchio	Nuovo ingrassaggio. V. capitolo 10.	
	Cuscinetti sono difettosi	Richiedere l'opera del servizio assistenza clienti.	
	Il blocco d'inversione non scorre liberamente	Richiedere l'opera del servizio assistenza clienti.	
Perdita di olio	Anelli radiali di guarnizione difettosi	Sostituire gli anelli radiali di guarnizione	

Tabella 9.1: Indicazioni nel caso di disfunzione



10. Cura e manutenzione

Avvertenza: Sono da osservare le indicazioni nel capitolo 3. "Indicazioni di sicurezza".

10.1 Indicazioni generali di manutenzione

Avvertenza: Tutti i lavori di manutenzione e di riparazione devono essere eseguiti esclusivamente

da personale specializzato e ben addestrato.

Fa parte delle condizioni di garanzia anche il rispetto degli intervalli die ispezione.

Misure	Periodi di tempo	Osservazioni	
Controllare la temperatura dell'olio, se sono presenti rumori inusitati o perdite nella trasmissione	regolarmente	in caso di modifiche vedi tab. 9.1	
Controllare il livello dell'olio	Trimestralmente	Livello dell'olio almeno fino alla metà del tubo di livello dell'olio, al massimo fino al bordo superiore del tubo di livello o fino al bordo inferiore dell'apertura del livello dell'olio con trasmissione fredda e ferma	
Primo cambio dell'olio	Dopo circa 1000-2000 (300-600) ore d'esercizio	Vedi punti 7.1.2 e 10.2.1	
Successivi cambi di olio	dopo circa 6 000-12 000 (2 000-4 000) ore d'esercizio, al più tardi dopo 5 anni (18 mesi)	Vedi punti 7.1.2 e 10.2.1	
Aggiungere grasso nei cuscinetti	Vedi targhette con indicazioni precise sugli attacchi di ingrassaggio	Vedi punto 10.2.2	
Cambiare il grasso dei cuscinetti	Dopo circa 10000-15000 ore d'esercizio, al massimo ogni 5 anni	Vedi punto 10.2.2	
Pulire il tappo di sfiato	Quando è sporca		
Pulire il ventilatore e l'involucro	Quando è sporca	Vedi punto 10.2.3	
Controllare la sede solida delle viti di ancoraggio	ad ogni cambio dell'olio	Vedi punto 10.2.4	

Tabella 10.1: Intervalli di ispezione

Avvertenza: I periodi di tempo indicati fra parentesi valgono per gli oli minerali.



10.2 Descrizione dei lavori di cura e manutenzione

10.2.1 Cambio dell'olio



Proteggere il gruppo di azionamento contro una involuta messa in esercizio. Applicare un cartello all'organo d'inserimento.



Lo scarico dell'olio bollente può provocare gravi ustioni. Prima di eseguire i lavori, attendere fino a quando l'olio si é raffreddato ed ha raggiunto una temperatura inferiore a 30 °C.



Nel caso di perdite di olio spargere subito l'apposito legante, poi raccoglierlo e smaltirlo a norma di legge.

Attenzione!

Le quantitá di olio e la posizione degli elementi di chiusura dipendono dalla posizione di montaggio, vedi punto 1.3 "Aerazione, livello dell'olio, scarico dell'olio, quantità di olio e pesi".

Attenzione!

Per il cambio dell'olio è fondamentale impiegare il tipo d'olio usato in precedenza. Non è ammesso mescolare oli di diverso tipo o di diversi produttori. Possono soltanto essere utilizzate le sostanze lubrificanti indicate nella lista Flender, vedi punto 10.3.1 "Qualità di olio". In particolare non mescolare oli sintetici con oli minerali.

Avvertenza: Lo scarico dell'olio deve avvenire ad olio ancora caldo, immediatamente dopo aver

> posto fuori servizio la trasmissione. L'olio deve sgocciolare sufficientemente a lungo onde rimuovere la morchia, il materiale di abrasione e l'olio residuo. Eventuali materiali di abrasione iridescenti di colore bronzeo presenti nell'olio non sono affatto

pericolosi.

Avvertenza: Normalmente come sostanza lubrificante viene impiegato olio sintetico. Come

opzione puó essere acquistato ed utilizzato olio minerale. Le informazioni relative al tipo di olio, alla viscositá dell'olio ed alla quantitá d'olio necessaria sono indicate sulla targhetta, vedi punto 1.1 "Targhetta dei dati tecnici". Per quanto riguarda la

compatibilitá degli oli, vedi punto 10.3 "Lubrificanti".

Avvertenza: In caso di trasmissione doppia, considerare come a sé stante ogni singola

trasmissione.

In caso di condizioni ambientali che differiscono dalle condizioni ambientali normali Avvertenza:

(alte temperature, forte umiditá dell'aria, presenza di sostanze aggressive nell'ambiente), gli intervalli di sostituzione devono essere più brevi. In questo caso, consultare il servizio clienti della FLENDER TÜBINGEN GMBH allo scopo di

determinare gli intervalli individuali di sostituzione della sostanza lubrificante.

10.2.2 Grassi

Nella tabella dei lubrificanti (vedi capitolo 10.) sono riportati i grassi per cuscinetti volventi utilizzabili.

Attenzione!

Quando si aggiunge grasso, non è consentito mescolare grassi di diversa base di sapone.

10.2.3 Pulire il ventilatore e l'involucro

• Mettere fuori esercizio la trasmissione ad ingranaggi disinserendo il gruppo d'azionamento e assicurarla contro la rotazione



Proteggere il gruppo di azionamento contro una involuta messa in esercizio. Applicare un cartello all'organo d'inserimento.

• Eliminare eventuali macchie di corrosione

Attenzione!

Non è consentita la pulizia con una apparecchio di pulizia ad alta pressione.

10.2.4 Controllare la sede solida delle viti di ancoraggio

 Mettere fuori esercizio la trasmissione ad ingranaggi disinserendo il gruppo d'azionamento e assicurarla contro la rotazione



Proteggere il gruppo di azionamento contro una involuta messa in esercizio. Applicare un cartello all'organo d'inserimento.

Controllare che tutti i bulloni di fissaggio siano stretti a dovere e, se occorre, serrarli.

Le coppie di serraggio per i bulloni di fissaggio sono riportati sulle relative tabelle.

Avvertenza:

Le viti che sono diventate inutilizzabili devono venir sostituite da viti della medesima classe di resistenza ed esecuzione.

10.3 Lubrificanti

Per gli ingranaggi **FLENDER TÜBINGEN GMBH** sono ammessi solo oli CLP, che secondo DIN 51517-3 contengono additivi per aumentare la protezione contro la corrosione e la resistenza all'invecchiamento nonché per ridurre l'usura nella zona di attrito misto.

Avvertenza:

Il tipo di olio dei vari produttori di lubrificanti da utilizzare è riportato nella tabella sottostante

Sul nostro sito Internet http://www.flender.com troverete sempre le indicazioni aggiornate su tutti i lubrificanti autorizzati da A. Friedr. Flender AG.

Qualora per una ragione qualsiasi non foste in grado di seguire i nostri consigli, assumete voi stessi la responsabilità sull'idoneità tecnica del lubrificante.

Consigliamo perciò ai nostri clienti di scegliere un lubrificante dalla tabella, tenendo conto della classificazione VG riportata sulla targhetta dei dati tecnici.

Avvertenza:

Un impiego di lubrificanti per ingranaggi, che non corrispondono alle su indicate richieste di qualità, può eventualmente annullare il nostro obbligo di garanzia. Inoltre, ricordiamo qui esplicitamente, che ogni produttore di lubrificanti oppure fornitore di lubrificanti è responsabile per la qualità del suo prodotto.

Decisivo per la selezione dell'olio è sempre la classificazione di viscosità indicata sulla targhetta dei dati tecnici presente sulla trasmissione. In caso di impiego di una diversa viscosità oppure anche di un lubrificante differente da quello da noi qui raccomandato, il cliente si assume la responsabilità per l'idoneità tecnica del lubrificante. In un simile caso, al fine di contenere al massimo il rischio tecnico, raccomandiamo l'impiego di un olio CLP nella qualità su indicata e di cui si dovrebbe richiedere la relativa conferma al produttore del lubrificante.

Attenzione!

Attenersi alle indicazioni delle targhette dei dati tecnici e delle istruzioni d'esercizio degli ingranaggi.



10.3.1 Qualità di olio

- · oli minerali
- oli sintetici (poliglicoli)
- Oli fisiologicamente sicuri omologati secondo USDA H1.

Gli oli sintetici possiedono nei confronti degli oli minerali un più esteso campo d'impiego della temperatura nonché un indice di viscosità più elevato: e con ciò uno svolgimento più piatto della viscosità-temperatura. Valori indicativi per il campo d'impiego della temperatura:

in caso di oli minerali circa - 10 °C fino + 90 °C (temporaneamente + 100 °C), in caso di oli poliglicoli circa - 20 °C fino a + 100 °C (temporaneamente + 110 °C).

Avvertenza:

Le temperature d'impiego più alte e più basse (punto d'infiammabilità, pourpoint) di alcuni lubrificanti per ingranaggi possono scostarsi notevolmente dai citati valori. Sia per questi valori che per ulteriori dati e caratteristiche dei lubrificanti per ingranaggi, si prega di consultare sempre i fogli dei dati tecnici dei produttori di lubrificanti.

Lubrificante	Viscosità ISO-VG DIN 51519 a 40 °C (mm²/s)	ARAL	AVÍA	BECHEM	bp
	VG 1000				Energol GR-XP 1000
	VG 680	Degol BG 680			Energol GR-XP 680
Oli minerali	VG 460	Degol BG 460			Energol GR-XP 460
(Olio MIN)	VG 320	Degol BG 320			Energol GR-XP 320
	VG 220	Degol BG 220			Energol GR-XP 220
	VG 150	Degol BG 150			Energol GR-XP 150
	VG 1000	Degol GS 1000			
	VG 680	Degol GS 680	GEAR VSG 680	BERUSYNTH EP 680	Enersyn SG-XP 680
Polyglykole	VG 460	Degol GS 460	GEAR VSG 460	BERUSYNTH EP 460	Enersyn SG-XP 460
(Olio PG)	VG 320	Degol GS 320	GEAR VSG 320	BERUSYNTH EP 320	Enersyn SG-XP 320
	VG 220	Degol GS 220	GEAR VSG 220	BERUSYNTH EP 220	Enersyn SG-XP 220
	VG 150	Degol GS 150	GEAR VSG 150	BERUSYNTH EP 150	Enersyn SG-XP 150
Grassi per cuscinetti	3	Aralub HL3			Energrease LS 3
(MIN-WF)	2	Aralub HL2			Energrease LS 2
A base di olio minerale Saponificazione al litio	1				

Lubrificante	Viscosità ISO-VG DIN 51519 a 40°C (mm ² /s)	DEA	Esso	FUCHS	KLÖBER LUBRICATION
	VG 1000				
	VG 680	Falcon CLP 680	SPARTAN EP 680		Klüberoil GEM1 - 680
Oli minerali	VG 460	Falcon CLP 460	SPARTAN EP 460		Klüberoil GEM1 - 460
(Olio MIN)	VG 320	Falcon CLP 320	SPARTAN EP 320		Klüberoil GEM1 - 320
,	VG 220	Falcon CLP 220	SPARTAN EP 220		Klüberoil GEM1 - 220
,	VG 150	Falcon CLP 150	SPARTAN EP 150		Klüberoil GEM1 - 150
	VG 1000	Polydea PGLP 1000		RENOLIN PG 1000	SYNTHESO D 1000 EP
	VG 680	Polydea PGLP 680		RENOLIN PG 680	SYNTHESO D 680 EP
Polyglykole	VG 460	Polydea PGLP 460	GLYCOLUBE 460	RENOLIN PG 460	SYNTHESO D 460 EP
(Olio PG)	VG 320	Polydea PGLP 320		RENOLIN PG 320	SYNTHESO D 320 EP
,	VG 220	Polydea PGLP 220	GLYCOLUBE 220	RENOLIN PG 220	SYNTHESO D 220 EP
,	VG 150	Polydea PGLP 150		RENOLIN PG 150	SYNTHESO D 150 EP
Grassi per cuscinetti volventi	3	Glissando 30	BEACON 3	Renolit FWA 160 Renolit H 443-HD 88	
(MIN-WF)	2	Glissando 20		Renolit H 443-HD 88 Renolit FWA 220	CENTOPLEX GLP 402
A base di olio minerale Saponificazione al litio	1				
Lubrificante	Viscosità ISO-VG DIN 51519	Mobil	Ontimol.		5 75

Lubrificante	Viscosità ISO-VG DIN 51519 a 40 °C (mm ² /s)	M⊚bil	Optimol.	Shell	575
	VG 1000		Optigear BM 1000		
,	VG 680	Mobilgear 636 Mobilgear XMP 680	Optigear BM 680		Ersolan 680
Oli minerali	VG 460	Mobilgear 634 Mobilgear XMP 460	Optigear BM 460		Ersolan 460
(Olio MIN)	VG 320	Mobilgear 632 Mobilgear XMP 320	Optigear BM 320		Ersolan 320
	VG 220	Mobilgear 630 Mobilgear XMP 220	Optigear BM 220		Ersolan 220
,	VG 150	Mobilgear 629 Mobilgear XMP 150	Optigear BM 150		Ersolan 150
	VG 1000	Mobil Glygoyle HE 1000	Optiflex A 1000		
	VG 680	Mobil Glygoyle HE 680	Optiflex A 680		
Polyglykole	VG 460	Mobil Glygoyle HE 460	Optiflex A 460	Shell Tivela S	
(Olio PG)	VG 320	Mobil Glygoyle HE 320	Optiflex A 320		
,	VG 220	Mobil Glygoyle HE 220 Mobil Glygoyle 30	Optiflex A 220	Shell Tivela WB	
	VG 150	Mobil Glygoyle 22	Optiflex A 150	Shell Tivela WA	
Grassi per cuscinetti volventi	3	Mobilux 3		Alvania RL 3 Alvania G 3 1)	
(MIN-WF)	2	Mobilux 2	Longtime PD 2 Olista Longtime 2	Energrease LS 3	Wiolub LFK 2
A base di olio minerale Saponificazione al litio	1				

Lubrificante	Viscosità ISO-VG DIN 51519 a 40 °C (mm²/s)	Tribol	
	VG 1000	Tribol 1100 / 1000	
	VG 680	Tribol 1100 / 680	
Oli minerali	VG 460	Tribol 1100 / 460	
(Olio MIN)	VG 320	Tribol 1100 / 320	
	VG 220	Tribol 1100 / 220	
	VG 150	Tribol 1100 / 150	
	VG 1000	Tribol 800 / 1000	
	VG 680	Tribol 800 / 680	
Polyglykole	VG 460	Tribol 800 / 460	
(Olio PG)	VG 320	Tribol 800 / 320	
	VG 220	Tribol 800 / 220	
	VG 150	Tribol 800 / 150	
	VG 1000		
	VG 680	Tribol FoodProof 1800 / 680 ²⁾	
Oli fisiologicamente	VG 460	Tribol FoodProof 1800 / 460 ²⁾	
sicuri	VG 320	Tribol FoodProof 1800 / 320 ²⁾	
(Olio PHY)	VG 220	Tribol FoodProof 1800 / 220 ²⁾	
	VG 150		
Grassi per cuscinetti volventi	3		
(MIN-WF)	2	Tribol 4020/220-2 Tribol 3785 ³⁾	
A base di olio minerale Saponificazione al litio 2) PG-Oli	1	Tribol 3785 ³⁾	

³⁾ Miscela olio minerale-PAO



11. Scorta di parti di ricambio, Indirizzi dei centri di assistenza

11.1 Scorta di parti di ricambio

Per l'ordinazione di parti di ricambio vi preghiamo di usare la lista e il disegno delle parti di ricambio.

Assumiamo garanzia solo per le parti di ricambio originali da noi fornite.

Attenzione!

Facciamo espressamente presente che le parti di ricambio non fornite da noi non sono state né controllate né omologate da parte nostra. L'installazione e/o l'utilizzazione di tali prodotti può modificare negativamente le caratteristiche costruttive della trasmissione CAVEX® e compromettere quindi le sue proprietà di sicurezza attive e/o passive. La ditta FLENDER TÜBINGEN GMBH declina qualsiasi responsabilità o garanzia per danni risultanti dall'impiego di parti di ricambio non originali.

Per l'ordinazione di parti di ricambio si prega di indicare i dati seguenti:

No. ident. della trasmissione ad ingranaggi vedi targhetta dei dati tecnici

No. della parte di ricambio (dalla lista parti di ricambio)

Quantità (dalla lista parti di ricambio)




11.2 Lista delle parti di ricambio


11.2.1 Tipi C.W e C.A

	Parti di ricambio									
			C.W			C.A				
No. della parte	Descrizione	63 - 80	100 - 250	280 - 630	63 - 80	100 - 250	280 - 630			
10	Albero	х	х	х						
14	Anello di tenuta albero	х	х	х	х	х	х			
15	Anello di tenuta albero	х	х	х	х	х	х			
28	Vite calibrata		х	х		х	х			
29	Dado esagonale		х х			х	х			
30	Spessore		x x			х	х			
42	Cuscinetto a rotolamento	х	х	х	Х	х	х			
43	Vite	х	х	х	х	х	х			
44	Corona di ruota	х	х	х	х	х	х			
45	Corpo di ruota		х	х						
45	Albero cavo				х	х	х			
50	Anello di tenuta albero	х	х	х	Х	х	х			
52	Anello Nilos	х	х	х	х	х	х			
60	Cuscinetto a rotolamento	х	x x x		х	х	х			
61	Cuscinetto a rotolamento	х	х	х	х	х	х			
63	Ghiera			х			х			
74	Piastra di calettamento				х	х	х			


11.3 Disegni delle parti di ricambio

11.3.1 Tipi C.W 63-80 e C.W 100-250







11.3.2 Tipo C.W 280-630




11.3.3 Tipi C.A 63-80 e C.A 100-250





11.3.4 Tipo C.A 280-630



11.4 Indirizzi dei centri di assistenza

FLENDER DRIVES & AUTOMATION Deutschland

FLENDER TÜBINGEN GMBH	Bahnhofstraße 40 - 44 72072 Tübingen 24h Service Hotline	Postfach 1709 72007 Tübingen	Tel.: (0 70 71) 7 07 - 0 Fax: (0 70 71) 7 07 - 4 00 +49 (0) 1 72 - 7 32 29 55	sales-motox@flender- motox.com www.flender.com
A. FRIEDR. FLENDER AG Kundenservice Center Nord	Alfred-Flender-Straße 77 46395 Bocholt	Postfach 1364 46393 Bocholt	Tel.: (0 28 71) 92 - 0 Fax: (0 28 71) 92 - 14 35	ksc.nord@flender.com www.flender.com
A. FRIEDR. FLENDER AG Kundenservice Center Süd	Bahnhofstraße 40 - 44 72072 Tübingen	Postfach 1709 72007 Tübingen	Tel.: (0 70 71) 7 07 - 0 Fax: (0 70 71) 7 07 - 3 40	ksc.sued@flender.com www.flender.com
A. FRIEDR. FLENDER AG Kundenservice Center Süd (Außenstelle München)	Liebigstraße 14	85757 Karlsfeld	Tel.: (0 81 31) 90 03 - 0 Fax: (0 81 31) 90 03 - 33	ksc.sued@flender.com www.flender.com
A. FRIEDR. FLENDER AG Kundenservice Center Ost / Osteuropa	Schlossallee 8	13156 Berlin	Tel.: (0 30) 91 42 50 58 Fax: (0 30) 47 48 79 30	ksc.ost@flender.com www.flender.com

FLENDER DRIVES & AUTOMATION International

EUROPE					
AUSTRIA	Flender Ges.m.b.H.	Industriezentrum Nö-Süd Strasse 4, Objekt 14 Postfach 132	2355 Wiener Neudorf	Phone: +43 (0) 22 36 - 6 45 70 Fax: +43 (0) 22 36 - 6 45 70 10	office@flender.at www.flender.at
BELGIUM & LUXEMBOURG	N.V. Flender Belge S.A.	Cyriel Buyssestraat 130	1800 Vilvoorde	Phone: +32 (0) 2 - 2 53 10 30 Fax: +32 (0) 2 - 2 53 09 66	sales@flender.be
BULGARIA	Auto-Profi N GmbH	52, Alabin Str.	1000 Sofia	Phone: +359 (0) 2 - 9 80 66 06 Fax: +359 (0) 2 - 9 80 33 01	flender@auto-profi.com
CROATIA/SLOVENIA Bosnia- Herzegovina	HUM - Naklada d.o.o.	Mandroviceva 3a	10000 Zagreb	Phone: +385 (0) 1 - 2 30 60 25 Fax: +385 (0) 1 - 2 30 60 24	flender@hi.htnet.hr
CZECH REPUBLIC	A. Friedr. Flender AG	Branch Office Fibichova 218	27601 MìlnÍk Tschechische Republik	Phone: +420 (0) 315 - 62 12 20 Fax: +420 (0) 315 - 62 12 22	info-cz@flender.com
DENMARK	Flender Scandinavia A/S	Rugmarken 35 B	3520 Farum	Phone: +45 - 70 22 60 03 Fax: +45 - 44 99 16 62	kontakt@ flenderscandinavia.com www.flenderscandinavia.com
ESTHONIA / LATVIA LITHUANIA	Addinol Mineralöl Marketing OÜ	Suur-Söjamäe 32	11415 Tallinn (Esthonia)	Phone: +372 (0) 6 - 27 99 99 Fax: +372 (0) 6 - 27 99 90	flender@addinol.ee www.addinol.ee
FINLAND	Flender Oy	Ruosilantie 2 B	00390 Helsinki	Phone: +358 (0) 9 - 4 77 84 10 Fax: +358 (0) 9 - 4 36 14 10	webmaster@flender.fi www.flender.fi
FRANCE	Flender S.a.r.I.	Head Office 3, rue Jean Monnet - B.P. 5	78996 Elancourt Cedex	Phone: +33 (0) 1 - 30 66 39 00 Fax: +33 (0) 1 - 30 66 35 13	sales@flender.fr
	Flender S.a.r.l	Sales Office Agence de Lyon Parc Inopolis, Route de Vourles	69230 Saint Genis Laval	Phone: +33 (0) 4 - 72 83 95 20 Fax: +33 (0) 4 - 72 83 95 39	sales@flender.fr
GREECE	Flender Hellas Ltd.	2, Delfon str.	11146 Athens	Phone: +30 210 - 2 91 72 80 Fax: +30 210 - 2 91 71 02	flender@otenet.gr
IUNGARY	Wentech Kft.	Bécsi Út 3-5	1023 Budapest	Phone: +36 (0) 1 - 3 45 07 90 Fax: +36 (0) 1 - 3 45 07 92	flender@monornet.hu jambor.laszlo@axelero.hu
ITALY	Flender Cigala S.p.A.	Parco Tecnologico Manzoni Palazzina G Viale delle industrie, 17	20040 Caponago (MI)	Phone: +39 (0) 02 - 95 96 31 Fax: +39 (0) 02 - 95 74 39 30	info@flendercigala.it
THE NETHERLANDS	Flender Nederland B.V.	Lage Brink 5-7 Postbus 1073	7317 BD Apeldoorn 7301 BH Apeldoorn	Phone: +31 (0) 55 - 5 27 50 00 Fax: +31 (0) 55 - 5 21 80 11	sales@flender.nl www.flender.nl
NORWAY	Flender Scandinavia A/S	Rugmarken 35 B	3520 Farum	Phone: +45 - 70 22 60 03 Fax: +45 - 44 99 16 62	kontakt@ flenderscandinavia.com www.flenderscandinavia.cor

POLAND	A. Friedr. Flender AG	Branch Office Przedstawicielstwo w Polsce ul. Wyzwolenia 27	43-190 Mikolów	Phone: +48 (0) 32 - 2 26 45 61 Fax: +48 (0) 32 - 2 26 45 62	flender@pro.onet.pl www.flender.pl
PORTUGAL	Rodamientos FEYC, S.A	R. Jaime Lopes Dias, 1668 CV	1750-124 Lissabon	Phone: +351 (0) 21 - 7 54 24 10 Fax: +351 (0) 21 - 7 54 24 19	info@rfportugal.com
ROMANIA	CN Industrial Group srl	B-dul Garii Obor nr. 8 D Sector 2	021747 Bucuresti	Phone: +40 (0) 21 - 2 52 98 61 Fax: +40 (0) 21 - 2 52 98 60	office@flender.ro
RUSSIA	Flender OOO	Tjuschina 4-6	191119 St. Petersburg	Phone: +7 (0) 8 12 - 3 20 90 34 Fax: +7 (0) 8 12 - 3 40 27 60	flendergus@mail.spbnit.ru
SLOVAKIA	A. Friedr. Flender AG	Branch Office Vajanského 49, P.O. Box 286	08001 Presov	Phone: +421 (0) 51 - 7 70 32 67 Fax: +421 (0) 51 - 7 70 32 67	micenko.flender@nextra.sk
SPAIN	Flender Ibérica S.A.	Poligono Industrial San Marcos Calle Morse, 31 (Parcela D-15)	28906 Getafe - Madrid	Phone: +34 (0) 91 - 6 83 61 86 Fax: +34 (0) 91 - 6 83 46 50	f-iberica@flender.es www.flender.es
SWEDEN	Flender Scandinavia	Äsenvägen 2	44339 Lerum	Phone: +46 (0) 302 - 1 25 90 Fax: +46 (0) 302 - 1 25 56	kontakt@ flenderscandinavia.com www.flenderscandinavia.com
SWITZERLAND	Flender AG	Zeughausstr. 48	5600 Lenzburg	Phone: +41 (0) 62 - 8 85 76 00 Fax: +41 (0) 62 - 8 85 76 76	info@flender.ch www.flender.ch
TURKEY	Flender Güc Aktarma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	IMES Sanayi, Sitesi E Blok 502, Sokak No.22	34 776 Dudullu - Istanbul	Phone: +90 (0) 2 16 - 4 66 51 41 Fax: +90 (0) 2 16 - 3 64 59 13	
UKRAINE	DIV-Deutsche Industrievertretung	Prospect Pobedy 44	03057 Kiev	Phone: +380 (0) 44 - 2 30 29 43 Fax: +380 (0) 44 - 2 30 29 30	flender@div.kiev.ua
UNITED KINGDOM & EIRE	Flender Power Transmission Ltd.	Thornbury Works, Leeds Road	Bradford West Yorkshire BD3 7EB	Phone: +44 (0) 12 74 - 65 77 00 Fax: +44 (0) 12 74 - 66 98 36	info@flender-power.co.uk www.flender-power.co.uk
SERBIA- MONTENEGRO ALBANIA MACEDONIA	G.P.Inzenjering d.o.o.	III Bulevar 54/19	11070 Novi Beograd	Phone: +381 (0) 11 - 60 44 73 Fax: +381 (0) 11 - 3 11 67 91	flender@eunet.yu

AFRICA					
NORTH AFRICAN COUNTRIES	Flender S.a.r.l.	3, rue Jean Monnet - B.P.5	78996 Elancourt Cedex	Phone: +33 (0) 1 - 30 66 39 00 Fax: +33 (0) 1 - 30 66 35 13	sales@flender.fr
EGYPT	Sons of Farid Hassanen	81 Matbaa Ahlia Street	Boulac 11221, Cairo	Phone: +20 (0) 2 - 5 75 15 44 Fax: +20 (0) 2 - 5 75 17 02	hussein@sonfarid.com
SOUTH AFRICA	Flender Power Transmission (Pty.) Ltd.	Head Office Cnr. Furnace St & Quality Rd. P.O. Box 131	Isando-Johannesburg Isando 1600	Phone: +27 (0) 11 - 5 71 20 00 Fax: +27 (0) 11 - 3 92 24 34	sales@flender.co.za www.flender.co.za
	Flender Power Transmission (Pty.) Ltd.	Sales Offices Unit 3 Marconi Park 9 Marconi Crescent, Montague Gardens, P.O. Box 37291	Cape Town Chempet 7442	Phone: +27 (0) 21 - 5 51 50 03 Fax: +27 (0) 21 - 5 52 38 24	sales@flender.co.za
	Flender Power Transmission (Pty.) Ltd.	Unit 3 Goshawk Park Falcon Industrial Estate P.O. Box 1608	New Germany - Durban New Germany 3620	Phone: +27 (0) 31 - 7 05 38 92 Fax: +27 (0) 31 - 7 05 38 72	sales@flender.co.za
	Flender Power Transmission (Pty.) Ltd.	9 Industrial Crescent, Ext. 25 P.O. Box 17609	Witbank Witbank 1035	Phone: +27 (0) 13 - 6 92 34 38 Fax: +27 (0) 13 - 6 92 34 52	sales@flender.co.za
	Flender Power Transmission (Pty.) Ltd.	Unit 14 King Fisher Park, Alton Cnr. Ceramic Curve & Alumina Allee, P.O. Box 101995	Richards Bay Meerensee 3901	Phone: +27 (0) 35 - 7 51 15 63 Fax: +27 (0) 35 - 7 51 15 64	sales@flender.co.za

AMERICA					
ARGENTINA	Chilicote S.A.	Avda. Julio A. Roca 546	C 1067 ABN Buenos Aires	Phone: +54 (0) 11 - 43 31 66 10 Fax: +54 (0) 11 - 43 31 42 78	chilicote@chilicote.com.ar
BRASIL	Flender Brasil Ltda.	Head Office Rua Quatorze, 60 Cidade Industrial	32210 - 660 Contagem - MG	Phone: +55 (0) 31 - 33 69 20 00 Fax: +55 (0) 31 - 33 31 18 93	vendas@flenderbrasil.com
	Flender Brasil Ltda.	Sales Offices Rua James Watt, 152 conjunto 142 - Brooklin Novo	04576 - 050 São Paulo - SP	Phone: +55 (0) 11 - 55 05 99 33 Fax: +55 (0) 11 - 55 05 30 10	flesao@uol.com.br
	Flender Brasil Ltda.	Rua Campos Sales, 1095 sala 14 - centro	14015 - 110 Ribeirão Preto - SP	Phone: +55 (0) 16 - 6 35 15 90 Fax: +55 (0) 16 - 6 35 11 05	flender.ribpreto@uol.com.br
CANADA	Flender Power Transmission Inc.	215 Shields Court, Units 4-6	Markham Ontario L3R 8V2	Phone: +1 (0) 9 05 - 3 05 10 21 Fax: +1 (0) 9 05 - 3 05 10 23	info@flenderpti.com www.flender.ca
CHILE	Sargent S.A.	Av. Pdte. Bulnes 205, Casilla 166 D	CL Santiago	Phone: +56 (0) 2 - 6 99 15 25 Fax: +56 (0) 2 - 6 98 39 89	secventas@sargentagricola.cl www.flender.cl
CHILE / ARGENTINA BOLIVIA / ECUADOR PARAGUAY URUGUAY	Flender Cono Sur Ltda.	Avda. Galvarino Gallardo 1534	Providencia, Santiago	Phone: +56 (0) 2 - 2 35 32 49 Fax: +56 (0) 2 - 2 64 20 25	flender@flender.cl www.flender.cl
COLOMBIA	A.G.P. Representaciones Ltda.	Flender Liaison Office Colombia Av Boyaca No.23 A 50 Bodega UA 7-1	Bogotá	Phone: +57 (0) 1 - 5 70 63 53 Fax: +57 (0) 1 - 5 70 73 35	aguerrero@agp.com.co www.agp.com.co
MEXICO	Flender de Mexico S.A. de C.V.	Head Office 17, Pte, 713 Centro	72000 Puebla	Phone: +52 (0) 2 22 - 2 37 19 00 Fax: +52 (0) 2 22 - 2 37 11 33	szugasti@flendermexico.com www.flendermexico.com
	Flender de Mexico S.A. de C.V.	Sales Offices Lago Nargis No. 38 Col. Granada	11520 Mexico, D.F.	Phone: +52 (0) 55 - 52 54 30 37 Fax: +52 (0) 55 - 55 31 69 39	info@flendermexico.com

	Flender de Mexico S.A. de C.V.	Ave. San Pedro No. 231-5 Col. Miravalle	64660 Monterrey, N.L.	Phone: +52 (0) 81 - 83 63 82 82 Fax: +52 (0) 81 - 83 63 82 83	info@flendermexico.com
PERU	Flender Cono Sur Ltda.	Avda. Galvarino Gallardo 1534	Providencia, Santiago	Phone: +56 (0) 2 - 2 35 32 49 Fax: +56 (0) 2 - 2 64 20 25	flender@flender.cl www.flender.cl
USA	Flender Corporation	950 Tollgate Road P.O. Box 1449	Elgin, IL. 60123	Phone: +1 (0) 8 47 - 9 31 19 90 Fax: +1 (0) 8 47 - 9 31 07 11	flender@flenderusa.com www.flenderusa.com
	Flender Corporation	Service Centers West 4234 Foster Ave.	Bakersfield, CA. 93308	Phone: +1 (0) 6 61 - 3 25 44 78 Fax: +1 (0) 6 61 - 3 25 44 70	flender1@lightspeed.net
VENEZUELA	F. H. Transmisiones S.A.	Calle Johan Schafer o Segunda Calle, Municipio Sucre	Petare, Caracas	Phone: +58 (0) 2 12 - 21 52 61 Fax: +58 (0) 2 12 - 21 18 38	fhtransm@telcel.net.ve www.fhtransmisiones.com

ASIA					
BANGLADESH SRI LANKA	Flender Limited	No.2 St. George's Gate Road 5 th Floor, Hastings	Kolkata - 700 022	Phone: +91 (0) 33 - 2 23 05 45 Fax: +91 (0) 33 - 2 23 18 57	flender@flenderindia.com
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	Flender Power Transmission (Tianjin) Co., Ltd.	Head Office Shuanghu-Shuangchen Rd. West, Beichen Economic Development Area (BEDA)	Tianjin 300400	Phone: +86 (0) 22 - 26 97 20 63 Fax: +86 (0) 22 - 26 97 20 61	flender@flendertj.com www.flendertj.com
	Flender Power Transmission (Tianjin) Co., Ltd.	Sales Offices C-414, Lufthansa Center 50 Liangmaqiao Rd. Chaoyang District	Beijing 100016	Phone: +86 (0) 10 - 64 62 21 51 Fax: +86 (0) 10 - 64 62 21 43	beijing@flenderprc.com.cn
	Flender Power Trans- mission (Tianjin) Co., Ltd.	1101 - 1102 Harbour Ring Plaza 18 Xizang Zhong Rd.	Shanghai 200001	Phone: +86 (0) 21 - 53 85 31 48 Fax: +86 (0) 21 - 53 85 31 46	shanghai@ flenderprc.com.cn
	Flender Power Trans- mission (Tianjin) Co., Ltd.	Rm.1503, Jianyin Building 709 Jianshedadao, Hankou	Wuhan 430015	Phone: +86 (0) 27 - 85 48 67 15 Fax: +86 (0) 27 - 85 48 68 36	wuhan@flenderprc.com.cn
	Flender Power Trans- mission (Tianjin) Co., Ltd.	Rm. 2802, Guangzhou International Electronics Tower 403 Huanshi Rd. East	Guangzhou 510095	Phone: +86 (0) 20 - 87 32 60 42 Fax: +86 (0) 20 - 87 32 60 45	guangzhou@ flenderprc.com.cn
	Flender Power Trans- mission (Tianjin) Co., Ltd.	G-6 / F Guoxin Mansion 77 Xiyu Street	Chengdu 610015	Phone: +86 (0) 28 - 86 19 83 72 Fax: +86 (0) 28 - 86 19 88 10	chengdu@flenderprc.com.cr
	Flender Power Transmission (Tianjin) Co., Ltd.	Rm. 3-705, Tower D City Plaza Shenyang 206 Nanjing Street (N) Heping District	Shenyang 110001	Phone: +86 (0) 24 - 23 34 20 48 Fax: +86 (0) 24 - 23 34 20 46	shenyang@flenderprc.com.c
	Flender Power Transmission (Tianjin) Co., Ltd.	Rm. 302, Shanzi Zhong Da International Mansion 30 Southern Rd.	Xi'an 710002	Phone: +86 (0) 29 - 87 20 32 68 Fax: +86 (0) 29 - 87 20 32 04	xian@flenderprc.com.cn
NDIA	Flender Limited	Head Office No.2 St. George's Gate Road 5 th Floor	Hastings Kolkata - 700022	Phone: +91 (0) 33 - 22 23 05 45 Fax: +91 (0) 33 - 22 23 18 57	flender@flenderindia.com
	Flender Limited	Industrial Growth Centre Rakhajungle	Nimpura Kharagpur - 721 302	Phone: +91 (0) 3222 - 23 33 07 Fax: +91 (0) 3222 - 23 33 64	works@flenderindia.com
	Flender Limited	Eastern Regional Sales Office No.2 St. George's Gate Road 5 th Floor	Hastings Kolkata - 700 022	Phone: +91 (0) 33 - 22 23 05 45 Fax: +91 (0) 33 - 22 23 08 30	ero@flenderindia.com
	Flender Limited	Western Regional Sales Office Plot No. 23, Sector 19-C	Vashi Navi Mumbai - 400705	Phone: +91 (0) 22 - 27 65 72 27 Fax: +91 (0) 22 - 27 65 72 28	wro@flenderindia.com
	Flender Limited	Southern Regional Sales Office 41 Nelson Manickam Road	Aminjikarai Chennai - 600 029	Phone: +91 (0) 44 - 23 74 39 21 Fax: +91 (0) 44 - 23 74 39 19	sro@flenderindia.com
	Flender Limited	Northern Regional Sales Office 302 Bhikaji Cama Bhawan 11 Bhikaji Cama Palace	New Delhi - 110066	Phone: +91 (0) 11 - 51 85 96 56 Fax: +91 (0) 11 - 51 85 96 59	nro@flenderindia.com
INDONESIA	Flender Singapore Pte. Ltd.	Representative Office 6-01 Wisma Presisi Jl. Taman Aries Blok A1 No.1	Jakarta Barat 11620	Phone: +62 (0) 21 - 58 90 20 15 Fax: +62 (0) 21 - 58 90 20 19	bobwall@cbn.net.id
RAN	Cimaghand Co. Ltd.	P.O. Box 15745-493 No. 13, 16 th East Street Beyhaghi Ave., Argentina Sq.	Tehran 15156	Phone: +98 (0) 21 - 88 73 02 14 Fax: +98 (0) 21 - 88 73 39 70	info@cimaghand.com
SRAEL	Ram Greenshpon			Phone: +972 (0) 52 - 4 76 14 26	ram@greenshpon.de
JAPAN	Flender Japan Co., Ltd.	WBG Marive East 21 F Nakase 2-6 Mihama-ku, Chiba-shi	Chiba 261-7121	Phone: +81 (0) 43 - 2 13 39 30 Fax: +81 (0) 43 - 2 13 39 55	contact@flender-japan.com
KOREA	Flender Ltd.	7 th Fl. Dorim Bldg. 1823 Bangbae-Dong Seocho-Ku	Seoul 137-060	Phone: +82 (0) 2 - 34 78 63 37 Fax: +82 (0) 2 - 34 78 63 45	sales@flender-korea.com www.flender-korea.com
KUWAIT	South Gulf Company	Al-Showaikh Ind. Area P.O. Box 26229	Safat 13123	Phone: +965 (0) - 4 82 97 15 Fax: +965 (0) - 4 82 97 20	adelameen@awalnet.net.sa
MALAYSIA	Flender Singapore Pte. Ltd.	Representative Office 37 A-2, Jalan PJU 1/39 Dataran Prima	47301 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan	Phone: +60 (0) 3 - 78 80 42 63 Fax: +60 (0) 3 - 78 80 42 73	flender@tm.net.my
PHILIPPINES	Flender Singapore Pte. Ltd.	Representative Office 28/F, Unit 2814, The Enter- prise Centre, 6766 Ayala Ave- nue corner, Paeso de Roxas	Makati City	Phone: +63 (0) 2 - 8 49 39 93 Fax: +63 (0) 2 - 8 49 39 17	junt@flender.com.ph
BAHRAIN / IRAQ LYBIA / JORDAN OMAN / QATAR U.A.E. / YEMEN	Flender Güc Aktarma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	Middle East Sales Office IMES Sanayi Sitesi E Blok 502, Sokak No.22	34 776 Dudullu - Istanbul	Phone: +90 (0) 2 16 - 4 99 66 23 Fax: +90 (0) 2 16 - 3 64 59 13	meso@flendertr.com

SAUDI ARABIA	South Gulf Sands Est.	Bandaria Area, Dohan Bldg. Flat 3/1, P.O. Box 32150	Al-Khobar 31952	Phone: +966 (0) 3 - 8 87 53 32 Fax: +966 (0) 3 - 8 87 53 31	adelameen@awalnet.net.sa
SINGAPORE	Flender Singapore Pte. Ltd.	13 A, Tech Park Crescent	Singapore 637843	Phone: +65 (0) - 68 97 94 66 Fax: +65 (0) - 68 97 94 11	flender@singnet.com.sg www.flender.com.sg
SYRIA	Misrabi Co & Trading	Mezzeh Autostrade Transportation Building 4/A, 5 th Floor P.O. Box 12450	Damascus	Phone: +963 (0) 11 - 6 11 67 94 Fax: +963 (0) 11 - 6 11 09 08	ismael.misrabi@gmx.net
TAIWAN	Flender Taiwan Limited	1F, No.5, Lane 240 Nan Yang Street, Hsichih	Taipei Hsien 221	Phone: +886 (0) 2 - 26 93 24 41 Fax: +886 (0) 2 - 26 94 36 11	flender_tw@flender.com.tw
THAILAND	Flender Singapore Pte. Ltd.	Representative Office Talay-Thong Tower, 53 Moo 9 10 th Floor Room 1001 Sukhumvit Rd., T. Tungsukla	A. Sriracha Chonburi 20230	Phone: +66 (0) 38 - 49 51 66 - 8 Fax: +66 (0) 38 - 49 51 69	contact@flender.th.com
VIETNAM	Flender Singapore Pte. Ltd.	Representative Office Suite 22, 16 F Saigon Tower 29 Le Duan Street, District 1	Ho Chi Minh City	Phone: +84 (0) 8 - 8 23 62 97 Fax: +84 (0) 8 - 8 23 62 88	flender_vn@flender.com.vn

AUSTRALIA					
AUSTRALIA	Flender (Australia) Pty. Ltd.	Head Office 9 Nello Place, P.O. Box 6047 Wetherill Park	N.S.W. 2164, Sydney	Phone: +61 (0) 2 - 97 56 23 22 Fax: +61 (0) 2 - 97 56 48 92	sales@flender.com.au www.flender.com.au
	Flender (Australia) Pty. Ltd.	Sales Offices Suite 3, 261 Centre Rd. Bentleigh	VIC 3204, Melbourne	Phone: +61 (0) 3 - 95 57 08 11 Fax: +61 (0) 3 - 95 57 08 22	sales@flender.com.au
	Flender (Australia) Pty. Ltd.	Suite 5, 1407 Logan Rd. Mt. Gravatt	QLD 4122, Brisbane	Phone: +61 (0) 7 - 34 22 23 89 Fax: +61 (0) 7 - 34 22 24 03	sales@flender.com.au
	Flender (Australia) Pty. Ltd.	Suite 2 403 Great Eastern Highway	W.A. 6104 Redcliffe - Perth	Phone: +61 (0) 8 - 94 77 41 66 Fax: +61 (0) 8 - 94 77 65 11	sales@flender.com.au
NEW ZEALAND	Flender (Australia) Pty. Ltd.	9 Nello Place, P.O. Box 6047 Wetherill Park	N.S.W. 2164, Sydney	Phone: +61 (0) 2 - 97 56 23 22 Fax: +61 (0) 2 - 97 56 48 92	sales@flender.com.au



12. Dichiarazione del produttore

Dichiarazione del produttore

ai sensi della direttiva macchine 98/37/CE appendice II B Con la presente dichiariamo che i (le)

Ingranaggi a vite **CAVEX**® dei tipi di costruzione **C..**Grandezza da 63 a 630

descritti (descritte) in queste istruzioni d'esercizio sono destinati (destinate) al montaggio in una macchina e che la loro messa in funzione è vietata finché non viene accertato che la macchina in cui vengono integrati questi componenti è conforme alle disposizioni della direttiva CE 98/37/CE.

La presente dichiarazione del costruttore tiene conto interamente o parzialmente di tutte le norme armonizzate relative ai nostri prodotti, pubblicate dalla Commissione CE nella gazzetta ufficiale della Comunità Europea.

Con particolare riferimento a:

- EN 292-1
- EN 292-2
- EEN 294
- EEN 349
- EN 60204-1

Tübingen, il 01.03.2005

p.p (Responsabile Progettazione Trasmissioni ad ingranaggi)